

PFAFF



Yaratıcılık,
mükemmellikle
buluşuyor.

Aksesuar Kataloğu



Tüm baskı ayakları
için açıklamalar dahil!

... hoşgeldiniz.

Pfaff'ın yaratıcı dikiş dünyasına ve geniş aksesuar çeşitlerine...



Yetkili Pfaff bayiniz, size önerilerde bulunmaktan ve tüm aksesuar gamını sunmaktan mutluluk duyacaktır. Ayrıca, Pfaff aksesuarları hakkındaki en son haberleri www.pfaff.com adresinde bulabilirsiniz.

www.pfaff.com

İçindekiler

■ Dikiş ve Nakış makineleri!

Tüm makinelere hızlı bir bakış	4 – 5
Kod harfleri/model numaraları	4 – 5

■ Dikiş

Dikiş projeleri	8 – 9
Faydalı Aksesuarlar	10 – 23
Dekoratif Aksesuarlar	24 – 37
İğneler	38 – 41
Çantalar	42 – 43

■ Nakış

Nakış Koleksiyonları	46
Yaratıcı Kasknaklar	47 – 50
Yaratıcı Aksesuarlar	51
Yaratıcı 4D yazılım	52 – 55

■ Kapitone

Kapitone Aksesuarları	58 – 63
-----------------------	---------

■ Overloklar/Sürfile Yapıcılar

Tüm makinelere hızlı bir bakış	66
Aksesuarlar	67 – 77

İçindekiler

78 – 79

■ DİKİŞ ve NAKİŞ MAKİNELERİ!

Pfaff aksesuarlarına bakmaya başlamadan önce, Pfaff dikiş makinelerinin mevcut ürün gamına hızlıca bir göz atın. Rahat, kullanımı kolay, uzun ömürlü kalite, çok yönlü dikiş özellikleri çeşitliliği ve şık tasarım. Bunlar, bildiğiniz ve beklediğiniz tüm Pfaff özellikleri. Makineler hakkında daha detaylı bilgiyi, Pfaff bayinizden veya www.pfaff.com sitesinden alabilirsiniz.



creative vision **J**

Pfaff'ın top modeli!

En üstün dikiş ve nakış makinesi. Tüm dünyada yeni standartlar oluşturan özellikleri ve dikiş kolaylığıyla... Şaşırtıcı bir nakış alanı, mükemmel Kullanıcı Arayüzü ve kusursuz 3-D sunumu, eşsiz Pfaff Yüksek Çözünürlüklü Ekran; eşsiz büyüklükteki çalışma yüzeyi ve çarpıcı güzellikteki tasarım. Bunların tümünü ve daha fazlasını keşfedin.



creative²¹⁷⁰ **G**

Yaratıcılık duygusu!

Büyük, renkli dokunmatik ekrana sahip olağanüstü bir dikiş ve nakış makinesi olan creative2170, en son dikiş ve nakış özelliklerine sahiptir ve kullanımı çok kolaydır. 250 x 225 mm. (10 x 9 inç)'ye kadar renkli nakışlar yaratabilirsiniz. Bunların tümünü ve daha fazlasını keşfedin.



creative²¹³⁴ **G**

Nakışın büyüü!

Bu üst sınıf dikiş ve nakış makinesi, hayal edebileceğiniz tüm kolaylıkları sunuyor – kolay nakış pozisyonlandırma, "yavaş dikiş" fonksiyonu, kaskada teyelleme ve çok daha fazlası... creative2134, en küçük detayına kadar mükemmel olan nakışlarla fark edilebilir!



performance²⁰⁵⁸ **G**

Dünyanın en iyi dikiş makinelerinden biri!

Orijinal IDT™, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran, elektronik dizle kaldıracı, otomatik kesme, çok büyük bir dikiş seçeneği ve çok daha fazlasıyla en üst seviyedeki dikiş memnuniyeti!

Makinenizin kod harflerini ve model numarasını not edin!

A B C D E F G H J

Makinenizi temsil eden kod harfini aşağıdaki listeden bularak, katalogdaki aksesuarlardan hangilerinin makineniz için mevcut olduğunu anlayabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa, Pfaff bayiniz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Makinenize hangi baskı ayağı uygun? Sadece kodunu kontrol edin!

*Bu dikiş makineleri, 6 mm'lik baskı ayağı tutucusuna sahiptir. Yeni baskı ayakları, 8 mm'lik tutuculara uymak üzere üretildiklerinden, tutucu ve baskı ayağı bağlantısı arasında küçük bir boşluk olabilir. Yeni baskı ayaklarını kullanırken, 8 mm'lik baskı ayağına geçmeniz gerekir.

A *hobby 301, 307, 309
varimatic 6085, 6086, 6087

B hobby 1020, 1022, 1030,
1032, 1040, 1042

C tipmatic 6110, 6112
select 1520, 1526, 1528, 2.0
tiptronic 2010
expression 2014

D stretch & kot 6091
tipmatic 6122, 6152
tiptronic 6232, 6250, 6270
select 1530, 1536, 1538,
1540, 1546, 1548, 3.0, 4.0

E tiptronic 2020, 2030, 2040
expression 2024, 2026, 2028,
2034, 2036
quilt expression 2042, 2044, 2046
creative 2124

F creative 7560

G expression 2038
quilt expression 2048
performance 2054, 2056, 2058
creative 7530, 7550, 7562, 7570,
2134, 2140, 2144, 2170

H hobby 1122, 1132, 1142

J creative vision



quilt expression 2048 **G**

Kapitone yapmanın yeni bir yolu.

Özel kapitone özelliklerine sahip modern, bilgisayarlı bir dikiş makinesi olan quilt expression 2048, kapitone severler ve zor beğenen dikiş meraklıları için bir rüyadır!



expression 2038 **G** 2028 **E**

Yüksek dikiş kalitesini deneyimlerken yeni dikiş keyfini keşfedin!

Yenilikçi ve bilgisayarlı dikiş makinelerinin en son nesli, güçlü bir popüler özellik setine, mükemmel dikiş kalitesine ve çok yönlü bir dikiş seçeneğine sahiptir. Expression grubunda her biri çeşitli özelliklere sahip iki farklı model bulunur.



select 4.0 **D** 3.0 **D** 2.0 **C**

Net görünüm, kolay kullanım, yüksek kalite.

Bu sağlam ve yüksek performanslı dikiş makinesi grubundaki üç model, birçok ekstra özelliğe sahiptir ve kullanımı çok kolaydır.



hobby 1142 **H** 1132 **H** 1122 **H**

Çekici bir fiyata kolay kullanım, şık tasarım ve birçok özellik!

Yeni başlayanlar için mükemmel makineler olan üç farklı hobby serisinden her biri, sağlam bir dikiş programına ve çeşitli özelliklere sahiptir, anlaşılması ve kullanımı çok kolaydır. Uygun fiyata gerçek bir Pfaff kalitesi!





Dikiş

Dikiş dikmeyi sever misiniz? Projelerinizde yeni şeyler denemekten keyif alır mısınız? Profesyonel dikiş sonuçlarından gurur duyar mısınız?

Öyleyse, size yeni fikirler verecek ve dikiş makinenizin yeteneklerini genişletecek Pfaff aksesuar çeşitleriyle yaratıcı bir yolculuğa çıkın. Mükemmel sonuçlar ve özel teknikler sadece belirli aksesuarlarla elde edilebilir, öyleyse yaratıcılığınızı sınırlamayın!

Daha fazla bilgi için, www.pfaff.com web sitemizi veya size en yakın yetkili Pfaff bayinizi ziyaret edebilirsiniz.

■ DİKİŞ PROJELERİ



Modeller, baskı ayakları, desenler, özel aksesuarlar ve yaratıcı örneklerle dolu bir Pfaff DİKİŞ PROJESİYLE tüm fikirlerinizi gerçek projelere dönüştürmeye başlayabilirsiniz!

Yeni başlıyorsanız, olağanüstü kenarlar yaratmanıza veya projelerinizi profesyonelce bitirmenize yardımcı olacak Pfaff "Başlangıç" paketlerini deneyin. DİKİŞ PROJELERİ ürün gamı sürekli genişletilmektedir, bu nedenle Pfaff bayinizden en son eklemeler hakkında bilgi isteyin. Veya bizi www.pfaff.com sitesinde ziyaret edin.



820370-096 C D E F G

820864-096 J

NOSTALJİ İLE DİKMEYE BAŞLAYIN C D E F G J

Nesilden nesile geçecek olağanüstü aile yadigarları yaratın. İster yeni doğmuş bir bebek, ister doğum günü, mezuniyet, yıldönümü veya düğün için dikiş dikiş, geçen senenin hazineleri parmak uçlarınızda olacaktır. Diktiğiniz parçayı, gelecek yıllarda ona sahip olan kişi tarafından kıymetlenen özel, kişisel bir eşya haline dönüştürün. Yapmanızı bekleyen altı harika nostaljik dikiş projesi de dahil, ihtiyacınız olan her şey NOSTALJİ İLE DİKMEYE BAŞLAYIN'da bulunmaktadır! Yeni başlayanlar bile harekete geçmekte zorlanmayacaklar...

EKSTRALAR!

İçeriği:

Çift İğne,

Kumaş Birleştirme Kılavuzu

Nervür Bıçağı,


Dekoratif Dikiş Kılavuzuyla
Nervür Ayağı

İlham verici!

Kendi kendinize yapacağınız altı dikiş projesi ve tüm aksesuarları kullanmak için açıklamalar içeren ilham verici bir kitapçık dahildir.



820241-096 C D E F G J



820010-096 B C D E F G J



820006-096 C* E
C*sadece tiptronik 2010 ve expression 2014

820491-096 G*
G*sadece performance 2058/2056/2054 ve
creative 2144/2140/2134/2170

820840-096 J

APLİKEYE BAŞLAYIN

C D E F G J

Aplikeler, herhangi bir dikiş makinesiyle kolayca uygulanabilen dekoratif detaylardır. Tişörtlerde, pantolonlarda, ceketlerde veya ev dekorasyonunda şık ve göz alıcı süslemelerden, çocuk eşyalarındaki gülümseten vurgulara kadar – basit modeller ve desenler, en hoş tasarımları yaratmak için kullanılabilir. İhtiyacınız olan tek şey, kumaş parçalarıdır! Yeni başlayanlar için çok kolay, özellikle "APLİKEYE BAŞLAYIN" daki becerikli aksesuarları kullanırlarsa.

Kendi kendinize yapacağınız altı dikiş projesi ve buna ek olarak tüm aksesuarları kullanmak için açıklamalara sahip ilham verici bir kitapçık içerir.

DEKORATİF DİKİŞ PROJESİ

B C D E F G J

Dikiş projelerinizi süsleyin, yapılmış bir şeye eşsiz bir dokunuş ekleyin veya gardrobunuz ya da eviniz için tamamen orijinal birşey yapmak için hayal gücünüzü kullanın! Moda projelerinizde üç boyutlu süslemeler yaratabilir ve makinenizdeki farklı baskı ayaklarını ve dekoratif dikişleri kullanarak denemeler yapabilirsiniz! DEKORATİF DİKİŞ PROJESİ size yardımcı olacaktır!

Kendi kendinize yapacağınız altı dikiş projesi ve buna ek olarak tüm aksesuarları kullanmak için açıklamalara sahip ilham verici bir kitapçık içerir.

Kapitone yapan herkes için mükemmel: KAPİTONECİNİN DİKİŞ PROJESİ..

C E G J

KAPİTONECİNİN DİKİŞ PROJESİ, mükemmel bir kapitone yapmanız için ihtiyacınız olan herşeyle doludur! 1/4 inçlik Kapitone Ayağı ve Düz Dikiş Plakası, kapitone yapmayı çok kolaylaştırır ve profesyonel kılar. Ekstra geniş bir çalışma alanı için Uzatma Masasını monte edin! Eğlenceli ve dekoratif serbest hareketli kapitone yapmak için serbest hareketli Kılavuz ve Serbest hareketli Kapitone Ayağını kullanabilirsiniz!

Pfaff KAPİTONECİNİN DİKİŞ PROJESİ ile kapitone yapmanın ne kadar eğlenceli olabileceğini keşfedin!

EKSTRALARI!

İçeriği:

Aplike Ayağı
Açık parmak
Aplike Ayağı,
9 mm, IDT™
Dekoratif Modeller
Dik ve Yırt-Kopar
Telalar

İçeriği:

IDT™'li Nakış/Örgü
Ayağı
Saçak Baskı Ayağı
IDT™'li 7/9 Delikli
Kordonlama Ayağı
Dekoratif Modeller
Pfaff İşaret Kalemi
İplik geçirici
Çift İğneler
Dik ve yırt & Yapıştır
ve yırt telalar

İçeriği:

Kapitone Uzatma
Masası
1/4 inçlik Kapitone
Ayağı
Düz Dikiş İğnesi
Plakası
Özel Kapitone
İğneleri
Serbest hareketli
Kapitone Ayağı
Serbest hareketli
Kılavuz Aparatı

■ FAYDALI AKSESUARLAR



El dikişi giysilerinizin hazır giyim kadar mükemmel olmasını ister misiniz? Öyleyse Pfaff'ın geniş baskı ayağı çeşitlerine bir göz atın. Her tür kullanım için doğru baskı ayağını bulacaksınız. Baskı ayakları her tür dikiş işini kolaylaştırır ve bazı işler sadece doğru baskı ayağının yardımıyla mümkündür. Pfaff bayiniz size daha fazlasını anlatmaktan mutluluk duyacaktır.

Lütfen makine modeliniz için hangi baskı ayaklarının bulunduğunu görmek için çeşitli Pfaff dikiş makinelerinin kod numaralarını not edin.

Standart Baskı Ayağı

A B C D E G H J



Düz dikişten 9 mm. genişliğinde zigzaga kadar faydalı dikişleri dikmek için çok amaçlı dikiş. (Düğme ilikleri veya saten türü dikişler için uygun değildir.)

820773-096 **G J** IDT™
820250-096 **D E** IDT™
820546-096 **H**
820258-096 **B C**
820298-096 **A**

Düz Dikiş Tekniği:


Düz dikişi seçerek 4 -5'e ayarlanmış tansiyonla, kumaş katlarının kaymasını önlemek için (makinenizde bulunuyorsa) IDT™'yi bağlayın. Kumaşa ve tasarıma göre dikiş uzunluğunu seçin. Makine modelinizde bulunuyorsa, iğne pozisyonunu en ideal yere getirin (örneğin, yaka ve manşetler için en üstteki dikiş).

Zigzag:

Zigzag dikiş, belirli malzemelerde sürfile dikişi olarak da kullanılabilir. Zigzag dikişi seçin ve (makinenizde bulunuyorsa) IDT™'yi bağlayın. Genişliği ve uzunluğu dilediğiniz gibi ayarlayın.

Ayarlanabilen Sürfile Ayağı

B C D E F G J



820272-096 B C D E F G J

Sürfile Ayağı, streç kumaşları dikmek ve tamamlamak için idealdir. Dikiş yerinin, geniş olsa bile büzülmesini önler. Küçük tel, kumaş kenarının bükülmesini kılavuzla birlikte ayarlar ve önler.

1. Tornavidayı çevirerek, teli dikiş yeri genişliğine göre ayarlayın. Böylece iğne, tel üzerinde doğru tarafta salınır.
2. Kumaş kenarını kırmızı kılavuzla düzgün bir şekilde yavaşça ve tel üzerinden giderek dikiş.

Sürfile Ayağı

A



820270-096 A


Ortasındaki akıllıca tasarlanmış kılavuz Sürfile Ayağı, aynı anda kenarları tamamlarken, elastik, triko veya hatta saçaklanan kumaşları dikmek için mükemmel kılar. Çok esnek dikiş yerlerini dikmek için, bu ayağı makinenizin streç dikişleriyle birlikte kullanın.

Triko Kenar Ayağı

B C D E F G J



820790-096 B C D E F G J



Bu ayakla, kalın triko kumaşları veya suni kürkleri aynı anda dikebilir ve tamamlayabilirsiniz.

Kumaşınıza uygun bir overlok dikiş deseni kullanın. Triko-Kenar Ayağının önünde, trikolar ve kürklerdeki kalın dikiş yerlerini dikmeyi kolaylaştıran, farklı yüksekliklerde kenarlar bulunur. Triko kumaşlarda mükemmel dikiş yeri için (örneğin omuz dikiş yerleri), hafifçe gerilerek dikiş yerinin içine çekilmiş şerit veya kurdele üzerinden dikiş. Bu, dikiş yerine ek güç vererek biçimin bozulup esnemesini engelleyecektir. Biye parçalarında mükemmel dikiş yeri için, hafif tansiyonla overlok yapın.

Kumaş patı Dikiş Ayağı



B C D E F G J




820788-096 B C D E F G J 4.5 mm
820789-096 B C D E F G J 6.5 mm

Düz kumaş patlı dikilen dikiş yerleri, son derece dayanıklıdır ve tipik jean dikiş yerleri gibi popülerdir. Özellikle zıt renkli iplikle dikildiklerinde çok dekoratiftirler! Kumaş patı Dikiş Ayağı, ince bluz ve gömlek kumaşlarını veya kalın kot ve spor giyim kumaşlarını dikmek için, 4.5 mm. ve 6.5 mm. olarak iki farklı genişlikte bulunabilir.

1. Kumaş patı Dikiş Ayağını takın.
2. Kumaşların arka yüzlerini biraraya getirin.
3. Alttaki kumaşın açık kenarını yaklaşık 10 – 15 mm. (3/8 inç ila 5/8 inç) üst üste bindirin. (şekil A, B, C)
4. Üst üste bindirdiğiniz bu kenarı Kumaş Patı Dikiş Ayağının uzantısının üzerine yerleştirin. Kumaş, baskı ayağının tamamen altına yerleştirilmiş olmalıdır.
5. Düz dikişle, kenar boyunca dikiş. (şekil D)
6. Kumaşı ayırın ve uzayan kenar baskısını Kumaş patı Dikiş Ayağının içine doğru besleyin.
7. Kenar baskısı ayak tarafından çevrilir ve kenar boyunca dikilir. Dikiş sırasında iki kumaş katını gergin olarak çekin.




A



B



C



D

IDT™'li Dikiş Yeri Kılavuz Ayağı

D E F G J



820772-096 D E F G J IDT™'li

IDT™'li Dikiş Yeri Kılavuz Ayağı, kumaşları birleştirirken dikişinizi mükemmel bir şekilde yönlendirir. Baskı ayağı, proje boyunca dikiş yeri boşluğunu kenardan aynı mesafede tutmanızda size yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Baskı ayağı, orta iğne pozisyonundan, giysi dikerken en çok kullanılan dikiş yeri boşluğu olan 5/8 inç mesafede bulunan metal bir kılavuza sahiptir. Çeşitli dikiş yeri boşlukları için dört işarete daha sahiptir.

1. IDT™'li Dikiş Yeri Kılavuzu Ayağını takın.
2. IDT™'yi bağlayın.
3. Düz bir dikiş seçin.
4. Kumaşları birleştirmek için, kumaşın ön yüzlerini biraraya gelecek şekilde yerleştirin.
5. 5/8 inçlik dikiş yeri boşluğu için, kumaşın kenarındaki metal kılavuzlu baskı ayağının altına kumaşı yerleştirin.
6. Dikmeye başlayın. Kılavuz, kumaşın kenarını izleyecek ve dikiş yeri mükemmel düz dikiş yeri boşluğuyla dikilecektir.
7. Daha dar dikiş yeri boşlukları için diğer 4 kırmızı işareti kullanın.



İster klasik mavi renkte bir kot ceket almış, ister kendinize canlı kırmızı renkte bir ceket dikmiş olun, ceketini sadece size özel bir hale getirin. İlham alın! Nakışlar, mücevher taşlar, kurdeleler veya abartılı, moda'ya uygun aplikeler ekleyin – tüm bunların yapılması çok kolaydır ve muhteşem görünür!

IDT™'li Ayarlanabilen Kılavuz Ayağı

D E F G J



820677-096 **D E F G J** IDT™'li

IDT™'li Ayarlanabilen Kılavuz Ayağı, üst ve dekoratif dikişinizi mükemmel bir şekilde yönlendirir. Baskı ayağı tasarlanmış, ayarlanabilen kılavuzlu bir "cetvel" e sahiptir, böylece kılavuzu istediğiniz her yere yerleştirebilirsiniz. Kılavuzu, size mükemmel bir üst dikiş sağlaması için dikilmiş bir dikiş yeri boyunca veya herhangi bir kenarın karşısına yerleştirin. Düz ve dekoratif dikişlerin her ikisini de kullanın. Kanal kapitone için de mükemmeldir.

1. IDT™'li Ayarlanabilen Kılavuz Ayağını takın.
2. IDT™'yi bağlayın.
3. Dilediğiniz dikiş seçin.
4. Ayarlanabilen gri kılavuzu, "cetvel" boyunca sağa veya sola doğru hareket ettirerek ayarlayın.
5. Kılavuzun, dikiş yeriniz veya kenarınız ya da işaretinizi takip etmesine izin vererek dikiş dikiş.



Mükemmel bir fikir – narin ipeği gündelik fitilli kadifeyle kombinleyin. Farklı kumaşlar, Pfaff dikiş makinelerindeki eşsiz IDT™ Sistemi sayesinde problemsiz olarak birlikte dikilebilir. Kumaş katları, alttan ve üstten eşit şekilde beslenir. Hiçbir şey kaymaz. IDT™ hakkında daha fazla bilgi edinin – www.pfaff.com

Düğme Dikme Ayağı

C D E F G J



820473-096 C D E F G J

Düğmelerin dikilmesi sıkıcı bir iş olabilir – fakat Düğme Dikme Ayağını kullandığınızda öyle değil! Onu, çeşitli ebatlardaki 2 veya 4 oluklu düğmeyi kolayca yerlerine dikmek için kullanabilirsiniz. Sadece dikiş genişliğini, delikler arasındaki aralığa uymak üzere ayarlayın, geri kalan tüm işi makinenize bırakın. Hatta bir çubuk materyal ekleyerek, ayaklı düğme de dikişebilirsiniz, lütfen şekle bakın.

1. Düğmeyi dikmek istediğiniz yeri kumaş üzerinde işaretleyin.
2. Düğme Dikme Ayağını takın.
3. Besleme dişlilerini düşürün.
4. Düğmeyi, siyah metal parça ve baskı ayağı arasına sokun. İki deliğin, baskı ayağının kesik bölgesinin içine yerleştirildiğinden emin olun.
5. Kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin. Düğme dikişini veya zigzag dikişini seçin. Besleme dişlilerini düşürün.
6. Düğme deliklerine uyan genişliği seçin. İğnenin sol deliğe girdiğinden emin olmak için volanı manuel olarak döndürün.
7. Dikmeye başlayın. Düğme dikişini kullanıyorsanız, makineniz düğmenizi diktikten sonra otomatik olarak bitirme işlemini yapacaktır. Zigzag kullanıyorsanız, düğmeyi çapraz olarak beş kere dikiş.

Düğmenizin bir ayağı olmasını isterseniz, baskı ayağı üzerindeki plastik parçayı, düğmenin iki deliği arasına yerleştirerek kendinize doğru itin. Düğmenizi dikmeniz bitince plastik parçayı geri çekin, düğmenizi baskı ayağından çıkarın ve iplikleri kesin. Dikiş yerini dikiş ipliğiyle sararak bir düğüm atın.

İlik Ayağı ve Kılavuzu

B C D E F G J



820299-096 **F G**
 820295-096 **C* E**
C* sadece expression 2014
 820257-096 **B C* D**
C* expression 2014 hariç

İlik Ayağı, tüm kumaşlarda ve her düğme iliği için mükemmel yönlendirme sağlar. Ayaktaki işaretler, kumaş üzerine yerleş-tirmeyi kolaylaştırır. Ayak, İlik ayağı Kılavuzuyla birlikte kullanıldığında düğme ilikleri çok kolay olacaktır. (Sağlamlaştırılmış bir kenara çok yakın dikilecek olan düğme ilikleri, büyük İlik Ayağıyla her zaman ideal olarak beslenmeyebilir. Bu durumda, 1A baskı ayağını Entegre Çift Yönlü Besleme takılı olarak kullanın.)

Hangi modele sahip olursanız olun, Pfaff size her zaman mükemmel bir ilik açma ayağı sağlar. Modeller için farklı seçenekler bulunmaktadır, makine koduna bakarak makineniz için doğru ayağı seçebilirsiniz.

İPUCU: Kolayca kayabilen veya esneyen kumaşlar, suda çözülen kopya kağıdı veya bir tela ile sağlamlaştırılmalıdır. Dikiş dikerken araya dantel ipliği katılırsa, ilikler daha sağlam ve dayanıklı olur. Üst dikiş iğnesinde daha kalın bir iplik kullanırsanız keten kumaşa yapılan ilikler daha çekici olacaktır.



820294-096 **C* E F G**
C*sadece tiptronik 2010 ve expression 2014 için

İlik ayağı Kılavuzuyla mükemmel düğme ilikleri. Özel Sensörmatik Düğme İliğiyle (makinenizde bulunuyorsa) birlikte kullanıldığında; kadife, peluş, triko kumaşlar ve kalın trikolar gibi en zor kumaşlarda bile mükemmel düğme ilikleri dikilebilir. İlik ayağı Kılavuzu, kumaş beslemesini geliştirerek her ilik ebadının doğru olmasını sağlar.



412999-101 **J**

Sensörmatik İlik Ayağı, mükemmel düğme iliği hazırlar, daha eşit bir sonuç için düğme deliğinin her iki tarafının aynı yönde dikilmesini sağlayacaktır. İlik otomatik olarak tamamlanır.



820672-096 **J**


Manuel İlik ayağı, iliğinizi manuel olarak dört adımda dikişecektir. (Sağlamlaştırılmış bir kenar yakınındaki çok küçük bir kumaş parçasına dikilecek olan ilikler, büyük Sensörmatik İlik Ayağıyla her zaman ideal olarak beslenmeyebilir. Bu durumda, manuel ilik ayağını kullanın.)

Gizli Fermuar Ayağı

C D E F G J



820474-096 C D E F G J




İnce kumaşlı giysilerde mükemmel bir şekilde dikilmiş fermuarlar gerekir – Pfaff'ın özel fermuar ayaklarıyla bu, sorun değildir.


Gizli fermuarlar, tüm fermuarlar içinde en az fark edilenidir. İsminden de anlaşıldığı gibi fermuar, bir dikiş yerinin içine saklanarak neredeyse görünmez olur. Bu onu, gece kıyafeti gibi pahalı malzemelerle dikilen sık giysiler için popüler bir seçim yapar. Fakat etekler, bluzlar ve diğer günlük giysiler için de aynı derecede uygundur. Gizli fermuarlar (görünmez fermuarlar olarak da adlandırılırlar), Pfaff Gizli Fermuar Ayağıyla kolayca dikilir!




A



B



C



D

1. Fermuar uzunluğunu, açıklığın her iki tarafında, kumaşın doğru yüzüne işaretlemek için işaret kalemini kullanın. Fermuar, açıklıktan en az 2 ila 3 cm. (3/4 ila 1 1/4 inç) uzun olmalıdır.
2. Gizli Fermuar Ayağını monte edin ve düz bir dikiş seçin, iğne pozisyonunu ve dikiş uzunluğunu 2.5 ila 3.0 mm'ye ortalayın.
3. Fermuarı açın ve fermuar şeridi ve yay arasındaki dikiş yeri çizgisinin görünür olması için yayı başparmağınızla hafifçe düzleyin. Fermuarı asla ütölemeyin.
4. Fermuarın sağ yarısını açıklığın sağ tarafına, fermuar ve kumaşın sağ taraflarını birleştirerek yerleştirin. Yay, kumaşın en üst kenarının yaklaşık 1.5 ila 2 cm. (5/8 ila 3/4 inç) altından başlayarak, doğrudan dikiş yeri çizgisinin üzerinde uzanmalıdır. Dilerseniz yerine iğneleyin. Fermuarın alt ucunun, açıklığın alt ucundan 2 cm. ila 3 cm. (3/4 ila 1 1/4 inç) uzun olduğundan emin olun. (Şekil A)
5. Dişleri dikkatlice sağa doğru bastırın ve yayın iğnenin sağındaki kanalda uzanması için fermuar ayağını alçaltın.
6. Yukarıdan başlayarak, açıklığın daha önce işaretlenmiş ucunda durarak fermuarı yerine dikiş. Dikiş yerinin ucunu kesin. Fermuarı kapatın. (Şekil B,C)
7. Açıklığın sol tarafındaki ikinci fermuar şeridini kumaşın sağ tarafına yerleştirin. İki yayında aynı seviyede olduğundan emin olun.
8. Fermuarı yerine iğneleyin. Fermuarı açın.
9. Yayın iğnenin solundaki kanalda uzanması için dişleri dikkatlice ve hafifçe sola doğru bastırın.
10. Yukarıdan başlayarak, açıklığın daha önce işaretlenmiş ucunda durarak fermuarı yerine dikiş. Dikiş yerinin ucunu kesin. Fermuarı kapatın.
11. Son olarak, alttan başlayıp yukarı doğru çalışarak fermuarın aşağısındaki dikiş yerini dikiş. Standart Fermuar Ayağını, baskı ayağı kelepçesi ve ayak merkezin sağında olacak şekilde monte edin. İğneyi sağa doğru hareket ettirin. (Şekil D)
12. Fermuarın serbest alt ucunu, dikiş yeri boşluklarına doğru çekin ve fermuarı dikiş yerlerinin en son dikişlerine olabildiğince yakın dikiş.
13. Dikiş açma ütüsü yapın.

İPUÇU: Fermuar çok uzunsa, yayın ucunun üzerinden düz bir dikişle veya sık aralıklı bir zigzag dikişle, açıklığın alt ucunun aşağısından yaklaşık 2 cm. kadar dikiş. Fazla fermuarı kesin ve işlenmemiş kenarı küçük bir kumaş parçasıyla tamamlayın.

Fermuar Ayağı



820248-096 **D E G J** IDT™li
 820261-096 **B C F**
 820287-096 **A**

Fermuar Ayağı, en önemli fermuar aracıdır ve fermuarı mükemmel bir şekilde yerine dikmenize yardımcı olur. Herhangi bir fermuarı dikerken önemli olan, fermuar dişlerinin kenarına yakın diktir. Bunu, özel Fermuar Ayağıyla yapabilirsiniz. Gerekirse, dikiş diken ayağın bileğinin üzerine solunda veya sağında kapatılabilir.

A B C D E F G J

Ortalanmış fermuar (her iki taraftan gizlenmiş):

1. Dikiş yeri boşluklarını sürfile yapın. Kumaş katlarını, ön yüzlerini birleştirerek standart bir dikişle fermuar ekleme işareti kadar birleştirin.
2. Kalan dikiş yerini teyelleyerek kapatın. Dikiş açma ütüsü yapın.
3. Fermuar dişlerini, teyellenmiş dikiş yeri çizgisi boyunca ortalarak ve fermuar çekeceği giysi ucunun üstünün ötesine uzatılmış olarak, fermuarı yerine teyelleysin.
4. Fermuar Ayağını makinenize monte edin.
5. Fermuar Ayağının ucunu, fermuar dişlerine yakın pozisyonlandırın ve iğneyi, orta dikiş yeri çizgisinden yaklaşık 6 – 10 mm. (1/4 – 3/8 inç) dikmek için hareket ettirin. Her iki taraf boyunca ve fermuarın altını enlemesine düz bir dikişle dikiş.
6. Teyel dikişlerini sökün.



Basit hatlar ve çizgiler abartılı bir ipucu katar! Asimetrik yerleştirilmiş, kontrast renk blokları. Ayrı kumaş parçaları – Pfaff'ın özel applique ayaklarıyla yapılacaklar gibi - mükemmel bir şekilde applique edilmelidir. Sayfa 26/27'de daha fazla bilgi edinebilirsiniz.



Kolayca büzgü etkisi yaratın – Pfaff'ın Lastik Ayağıyla.



Biye Ayağı ile kumaş kenarlarına yumuşak, düzgün bir görünüm verin.

IDT™'li Lastik Ayağı

B C D E F G J



820545-096 B C D E F G J IDT™'li

Lastik Ayağı, lastiği aynı anda yönlendirir, 6 ila 12 mm. genişliğinde esneterek onu yerine diker. Onu spor giyim, iç çamaşırı ve diğer lastik ekleme teknikleri için kullanabilirsiniz.

1. Lastik Ayağı üzerindeki koyu gri renkteki numaralandırılmış kadranı, küçük metal okla aynı hizaya getirerek ayarlayın. Numara ne kadar büyük olursa, lastik o kadar esnetilecektir. Lastiğin sertliği dikiş sonucunu etkiler.
2. Koyu gri rulmanı yavaşça numaralandırılmış kadrana doğru itin ve kaldırın.
3. Lastiği, baskı ayağının altındaki uzun yuva açıklığına sokun.
4. Rulmanın orta kanalı, lastiğin genişliğiyle eşleşene kadar rulmanı çevirin. Böylece lastik düz olarak yönlenecektir.
5. Rulmanı lastiğin üzerine getirin ve numaralandırılmış kadrandan uzağa doğru hafifçe iterek yerine oturtun.
6. Lastik Ayağını dikiş makinesinin üzerine kapatın. Makineyi normal bir zigzag dikişe ayarlayın. Dikiş genişliğini lastiğin genişliğine göre, dikiş uzunluğunu lastiğin kalitesi ve ne kadar büzgü gerektiğine göre ayarlayın.
7. IDT™'yi bağlayın.
8. Kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin ve dikiş. Lastik esnetildikçe ve yerine dikildikçe kumaş büzülecektir.

Biye Ayağı

A B C D E F G J



820245-096 A B C D E F G J



Biye şeridi ile biyelemek, kumaş kenarlarına yumuşak ve düzgün bir görünüm vermek için çok kolay bir yoldur. 24 mm. genişliğinde katlanmamış biye şeridine ihtiyacınız vardır.

1. Baskı ayağını çıkarın. Biye ayağını takın.
2. Biye şeridinin başını verev olarak kesin.
3. Şeridi biye ayağı rulosunun içine doğru besleyerek arkasına kadar çekin.
4. Biye ayağını ve/veya iğne pozisyonunu, iğnenin kumaşı, biye şeridinin katlanmış kenarından yaklaşık 1 – 1.5 mm. (1/16 inç) ilerisine batacak şekilde ayarlayın.
5. Biye Şeridi boyunca yaklaşık 25 mm. (1 inç) dikiş.
6. Biye Şeridi kenarları arasında bulunan, tutturulacak kumaş kenarını biye ayağının yuvasına sokun. Biye Şeridi, dikiş sırasında işlenmemiş kenarı otomatik olarak kapatacaktır.

İPUCU: Zigzag veya süslü dikiş kullanarak dekoratif bir etki elde edebilirsiniz.

Kenar Kıvrırma Ayağı

A B C D E F G J



820220-096 B C D E F G J 2 mm
820344-096 A

820249-096 B C D E F G J 3 mm, IDT™'li
820284-096 A

820221-096 B C D E F G J 4 mm, IDT™'li




Kenar baskısı, kumaş kenarlarının saçaklanmasını önler ve temiz, dayanıklı bir kenar sağlar. Kenar Kıvrırma Ayağıyla, giysi ve ev dekorasyonu eşyaları için kullanılan, ister ince, ister kalın kumaşların kenar baskılarını ve kumaş kenarlarını önceden ütüleremeksizin yapabilirsiniz.

1. Düz bir dikiş seçin, Kenar Kıvrırma Ayağını takın ve (makinanızda bulunuyorsa) IDT™'yi bağlayın. Gerekirse, kenarın sadece başını, ayağınızın ebadına göre 2, 3 veya 4 mm. genişliğinde ütöleyin. Kenarı, ayağın altındaki kanala yassı bir şekilde yerleştirip birkaç dikiş dikiş. İğneyi, kumaşı tutması için kumaşın içine doğru alçaltın. Sonra baskı ayağını yükselterek kumaşın kesik ucunu kenar baskısı aletinin rulosu içinden geçirerek çekin. Ayağı alçaltın ve kesik ucu ayağın önünde tutarak dikmeye devam edin.
2. Kumaşın, baskı ayağının sağ yarısının altından geçmesine izin vermeyin.


İPUCU: Kıvrık kumaşların kenarını düz dikişle bastırın. Yumuşak kumaşların kenarını, kenar baskısının mm. ebadını tam olarak kaplayan bir zigzag dikişle bastırın. (Keskin kıvrımlı alanlar bu tip kenar baskıları için uygun değildir.)

Gizli Dikiş Ayağı

B C D E G J



820256-096 D E G J IDT™'li
820264-096 B C



Gizli Dikiş ayağı, görünmeyen kenar baskısı yapmak için mükemmeldir. Opsiyonel bir bitiş için bu ayağı lastik gizli dikiş baskısı için kullanabilirsiniz. Baskı kenarında ek bitişe ihtiyacınız bulunmaz. Artık elle dikmeye gerek yok...

1. Gizli Dikiş ayağını takın.
2. Kenarı, kenar baskısı eninden içe doğru kıvrın.
3. Katladığınız kenar baskısını, baskı kenarı ucunun yaklaşık 1 cm. dışarı taşması için tekrar açın.
4. Kumaşı, kıvrık kenar kılavuzunun katlanmış kenar baskısının kenarı boyunca geçecek şekilde konumlandırın.
5. İğnenin kat yerine girişini ayarlamak için iğne pozisyonunu ve genişlik kadrantını kullanın.

İPUCU: Dikiş adımları projenin sağ tarafında görünüyorsa, kıvrık kılavuzu ayağın sağındaki tornavidayı kullanarak hafifçe ayarlayın.



Gündelik şıklık!
Sade bir bluzu, romantik bir
giysiye nasıl dönüştüre-
bilirsiniz? Çok kolay! Sadece
dikiş makinenizi ve becerikli
Pfaff aksesuarlarınızı kullanın.
Nostaljik bir dokunuşa ne
dersiniz?

Dar Kenar Dikiş Ayağı

B C D E F G J



820609-096 **B C D E F G J** IDT™'li



Dar Kenar Ayağı, hassas üst dikiş ve dantel ve/veya kumaş kenarlarını birleştirmek (örneğin, danteli bitmiş bir kumaş kenarına tutturmak) için mükemmeldir. Ayağın ortasındaki metal kılavuz, her iki kumaşı eşit aralıklı tutar.

1. Makineyi zigzag veya dekoratif dikişe ayarlayın. İğne pozisyonu, istenen dikiş pozisyonuna göre değişecektir.
2. Dar kenar üst dikiş için, baskı ayağının orta kılavuzunu, kumaş kenarının karşısına yerleştirin.
3. İğneyi, istediğiniz sol pozisyona oynatın ve üstten dikiş.

Dantel/Kenar Birleştirilmesi: Danteli veya bitmiş kumaş kenarlarını, ayak bıçağının her iki tarafına yerleştirin ve zigzag veya dekoratif dikişle birleştirin.

Dantelin kumaşa dikilmesi: Kumaşınızın katlanmış ve ütülen kenarını orta kılavuzun soluna, dantelinizin bitmiş kenarını orta kılavuzun sağına yerleştirin. Kumaş ve dantel, ön yüzleri yukarıya bakacak şekilde ayağın altına yerleştirilmiş olmalıdır. Orta kılavuz, daha mükemmel dikiş sağlamak üzere kumaşları düzgün bir şekilde ayır tutacaktır. Bir zigzag dikiş seçin ve kumaşın ve dantelin ucunu tutarak dikiş. Zigzagın genişliğini ve uzunluğunu dilediğiniz gibi ayarlayın.



Yapışmayan Deri Dikme Ayağı

A B C D E F G J




820664-096 B C D E F G J IDT™'li
820285-096 A

Bu ayağın altındaki özel tabaka ile deri, sünger, plastik, suni deri ve plastik kaplama kumaşlar gibi beslenmesi zor kumaşlar mükemmel bir şekilde dikişlenebilir.

1. Yapışmayan Deri Dikme Ayağını takın.
2. İstenilen dikiş seçin ve dikişin.

Silindir Deri Dikme Ayağı

B C D E F G J



820663-096 B C D E F G J




Bu özel baskı ayağı; deri, suni deri, plastik, folyo ve benzeri kumaşlar gibi iyi beslenmeyen kumaşları dikmek ve süslemek için iki adet metal silindire sahiptir. Silindir Deri Dikme Ayağı ile, bu kumaşlarla çalışmak çok daha kolay ve rahattır. Başarınız garanti!

1. Silindir Deri Dikme Ayağı'nı takın.
2. İstenilen dikiş seçin ve dikişin.

IDT™'li, İki Seviyeli Üst Dikiş (Spor Dikiş) Ayağı

D E G J



820676-096 D E G J IDT™'li

IDT™'li, İki Seviyeli Üst Dikiş Ayağı, üst ve kenar dikişinizi mükemmel bir şekilde yönlendirir. Baskı ayağının alt tarafı, katlanmış kenar boyunca rahat dikiş için tasarlanmıştır ve projenizde güzel bir üst dikiş sağlar. İki Seviyeli Üst Dikiş Ayağı; kemer bantları, perdeler v.b. gibi hacimli projelerin kenar baskıları için kullanabilirsiniz. Bu ayak, daha kolay dikiş için kumaşın serbest kolun dışında kalmasını sağlayacaktır.

1. IDT™'li, İki Seviyeli Üst Dikiş Ayağını takın.
2. IDT™'yi bağlayın.
3. Düz bir dikiş seçin.
4. Kumaşı yönlendirmek için baskı ayağının sol iç tarafını kullanın.
5. İstedığınız üst dikiş mesafesini elde etmek için, iğne pozisyonunu sola doğru ayarlayın.

Serbest hareket/Örgü Ayağı

A B C D E F G



820243-096 A* C D E F G

A* hobby 301, 307 ve 309 hariç

820282-096 A* B

A* varimatic 6085, 6086 ve 6087 hariç

Serbest hareket/Örgü Ayağı, serbest hareketli nakış veya örgü yapmak için mükemmeldir.

1. İğnenin en üst pozisyonda olduğundan emin olun.
2. Başparmağınızla ve parmağınızla, ayağın önünü ve arkasını birlikte sıkarak Örgü Ayağını monte edin. Örgü Ayağının iğnesini, baskı ayağı tutucusunun arkasındaki deliğin içine olabildiğince girecek şekilde sokun.
3. "C şeklindeki" Kılavuz, baskı çubuğunun etrafına konumlandırılmalı ve uzun kol, iğne kelepçesinin arkasında olmalıdır. Vidayı sıkıştırın.
4. Besleme dişlilerini düşürün.
5. Dilerseniz, daha fazla sabitlemek için projenizi bir nakış kasmağına geçirebilirsiniz.
6. Düz bir dikiş seçin, serbest hareket fonksiyonunu aktive edin veya baskı ayağını örme/serbest hareket pozisyonuna getirin.
7. Makara ipliğini yukarı çekin ve sabitlemek için birkaç dikiş dikiş. İpliğin uçlarını projenin yakınından tutturarak dikmeye devam edin.

İPUCU: Besleme dişlileri düşükken dikiş yaptığınızda, dikiş uzunluğunu sizin belirleyeceğinizi unutmayın. Eşit, orta ila üst seviyedeki dikiş hızı, daha sabit uzunlukta bir düz dikiş dikmenize olanak sağlayacaktır. Çok yavaş bir hızla dikiş dikmek, işinizin arka yüzünde küçük düğümlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Parmak Koruyucu

A B C D E F G



Parmak Koruyucu, dikiş sırasında kullanılan bir güvenlik özelliğidir. Dikiş sırasında iğneye kazara temas edilmemesi için, metal koruyucu baskı ayağı çubuğuna monte edilmiştir.

820236-096 A B C D E F G

Masuralar

A B C D E F G H J




creative masuralar ile ister dikiş dikiş, ister nakış veya desenler yapın - asla bu kadar çok masuraya sahip olmamışsınızdır!

820779-096 A C D E F G 10 paket, mavi

820793-096 J 10 paket, gri

820362-096 B H 10 paket, açık renk

■ DEKORATİF AKSESUARLAR



Standart bir dikiş makinesinde ne kadar yaratıcı bir potansiyel saklı olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız! Doğru baskı ayaklarıyla, diktığınız her projeyi sadece size özgü kılacak olağanüstü efektleri, eşsiz detayları ve göz alıcı vurguları hayal edebilirsiniz. Dekoratif baskı ayaklarının geniş çeşitlerinden ve sunduğu olanaklardan esinlenin. Pfaff banyınız, aynı zamanda bir baskı ayağı uzmanıdır.

Makine modeliniz için hangi baskı ayaklarının mevcut olduğunu görmek üzere çeşitli Pfaff dikiş makinelerinin kod numaralarını lütfen not edin.

Nervür Ayağı, 5, 7 ve 9 kanallı


BCDEFGJ



Beş kanallı Nervür Ayağı
820226-096 **BCDEFGJ**

Yedi kanallı Nervür Ayağı
820227-096 **BCDEFGJ**

Dokuz kanallı Nervür Ayağı
820479-096 **BCDEFGJ**




Klasik Nervür Ayağını pamuklu, ince yünlü veya diğer ince kumaşlarda kolayca kullanabilirsiniz. Çarşaflara, yastıklara, bluzlara veya çocukların giysilerine nostaljik dokunuşlar eklemek için nervürler yaratın.

1. Nervür Ayağını takın.
2. Çift iğneyi takın
- 5 kanal: 2.0 çift iğne
- 7 kanal: 1.6 – 2.0 çift iğne
- 9 kanal: 1.6 çift iğne.
3. Çift iğneye iplik geçirin (iplik geçirme ipuçları için kullanma kılavuzuna bakın).
4. Suda çözünebilir bir işaretleyici kullanarak ilk nervürünüz için bir yerleşim çizgisi çizin.
5. İlk nervürünüzü dikişin. İkinci nervürünüze başlarken, ilk nervürün ayaktaki bir kanaldan paralel olarak geçmesini sağlayın. Bu, eşit aralıklı nervürler meydana getirecektir.


İPUÇU: Nervür efektini vurgulamak isterseniz, iğne plakasının ön kenarına bir Nervür Bıçağı (J grubu için özel aksesuar parça no. 820223-096 veya 820678-096) monte edebilirsiniz. Nervür Bıçağı, dikmeden önce kumaşı şekillendirir ve daha belirgin bir nervür yapar.

Dekoratif Dikiş Kılavuzlu Nervür Ayağı

B C D E F G J



820224-096 B C D E 6 mm
820776-096 F G J 9 mm




Bu ayakla, 5 ila 11 mm. aralıklı nervürleri düzgün bir şekilde dikişebilirsiniz. Aynı ayak, 6 mm. veya 9 mm. genişliğine kadar dekoratif dikişleri, nervürlerin arasına doğru aralıklarla dizmenize imkan sağlar.

Nervürler:

1. Kılavuzlu Nervür Ayağını monte edin. Ayak, kılavuz sola veya sağa işaret eder halde monte edilebilir.
2. Bir çift iğne takın.
3. İki iğneden iplik geçirin. Nervürlerin bir sırasını dikiş.
4. İlk nervürü, uzatılmış kılavuzdaki kanalın altına yerleştirin. İkinci bir nervür dikiş. İkinci nervür, nervürler arasındaki alana dekoratif bir dikiş dikilmesine olanak sağlamak için otomatik olarak aralıklandırılacaktır.
5. Geri kalan tüm nervürleri dikiş.

Nervür Bıçağı

C D E F G J



820678-096 J




820223-096 C D E F G

Nervür Bıçağını küçük plileri vurgulamak için kullanın. Nervür Bıçağı, makinenizin iğne plakasına monte edin. Kumaş, küçük plileri daha yüksek ve daha görünür kılmak için dikiş sırasında bıçak tarafından kaldırılır.

İnce malzemeler için Yedi kanallı Nervür Ayağını ve küçük Nervür Bıçağını kullanabilirsiniz. Kalın malzemeler için, Beş kanallı Nervür Ayağını ve büyük Nervür Bıçağını kullanın.


1. İstenilen Nervür Ayağını makineye monte edin.
2. Nervür Ayağını, dikiş plakasının üzerindeki yuvarlak deliğe bıçak iğneyi işaret edecek şekilde yerleştirin. Makineye 1.6 mm. - 2.0 mm.'lik bir çift iğne takın.
3. Nervürlerin olmasını istediğiniz yerleri, çizgiler çizerek veya yaratarak kumaş üzerinde işaretleyin. Çizgiyi, baskı ayağının ortasına konumlandırın. Kumaşı yönlendirerek, normalden biraz daha yavaş dikiş. Nervür Bıçağı, belirgin nervürler yapmak için kumaşın ortasını kaldıracaktır. (Nervürleri dikerken kumaşı gererek yavaşça çekin.)






Aplike Ayağı

B C D E F G J



820214-096 **B C D E F G J**




1. Aplike ayağını takın.
 2. Bir zigzag dikiş seçin.
 3. Güzel, sık bir saten dikiş elde etmek için dikiş uzunluğunu azaltın.
 4. Telayı aplike alanının altına yerleştirin.
- Kaymayı önlemek için tüm kenarlar boyunca dikişin. Yumuşak köşeler ve kavisler için (makinenizde mevcutsa) "iğne aşağı"yı kullanın.

Mükemmel, dar ve sık saten dikişli aplikeler, ancak bir Aplike Ayağıyla dikilebilir. Kısa çıkıntılar görünürlüğü artırır. Bir kumaşı büzmek veya çift iğne iplik süslemesinin bir sırasını dikmek için bir pamuklu ipliği üzerinde kullanabilirsiniz. El yapımı görünümlü aplike dikişini, fantezi aplikeler oluşturmak ve harika kapitoneler yaratmak için kullanın.

Açık Parmak Aplike Ayağı

D E F G J



820215-096 **D E** 6 mm, IDT™'li
820213-096 **F G J** 9 mm, IDT™'li

Dikiş alanının açıkça görüşünü gerektiren applike ve diğer dikiş uygulamaları için mükemmel... Bu ayakla hızlı ve kolayca mükemmel aplikeler yapın. Elle yapılmış sürfile görünümlü bir applike elde etmek için, bir iğne dikişi veya dalgalı kenar dikişi programıyla birlikte kullanabilirsiniz.

1. Parçaları bir kalıp kullanarak, dikiş yeri boşluğu bırakmadan kesin veya kolayca saçaklanan malzemelerin dikiş yeri boşluğunun altından ütüleyin.
2. Arkası kağıtla kaplı ısıyla eriyebilen bandı tasarımın üzerine ütüleyin. Arkasındaki kağıdı sökerek applike kumaşını temel malzemenin üzerine ütüleyin.
3. IDT™'li Açık Parmak Aplike Ayağını monte edin (makine-nizde mevcutsa).
4. Bir dikiş seçin ve tasarım kenarını, kenar boyunca eşit dikiş yerleri oluşmasını sağlamak üzere ayağın sağ tarafındaki iç kenar boyunca yönlendirin. (Gerekirse desen aynası kullanın.) Bu ayrıca, el dikişi görüntüsü elde etmek için düz dikişi, dikiş yerinin gölgesine saklar.

Saçak/Püskül Baskı Ayağı

B C D E F G J



820232-096 **B C D E F G J**

Saçak Baskı Ayağını, ilmek nakışında sihirli bir etki yaratmak için kullanabilirsiniz. Bu, özellikle havlu kumaş veya kadife üzerinde harika görünen ilginç bir efekttir.

1. İsteddiğiniz deseni kumaş işaretleme kalemıyla işaretleyin.
2. Kumaşın altına bir tela parçası yerleştirin.
3. Üst iplik tansiyonunu 2 - 3'e ayarlayın (tansiyonu, makara ipliği yüzeye gelmeye kadar gevşetin).
4. Bir zigzag dikiş seçin. 0.5 ila 1.0 arasında uzunluk ayarlayın. Dikişleri sıra sıra dikiş. Halkalar için dış kısım içerde olarak çalışın.
5. Kalın iplikler kullanırken, biraz daha uzun dikiş uzunluğu seçmelisiniz. İlk önce bir deneme örneği dikiş.
6. Bitirince, son ilmekleri tutarak işi makineden dikkatlice çekin. Çok hızlı çekerseniz, uç ilmekleri sıkışır.
7. Ters taraftaki başlangıç ve bitiş ipliklerini düğümleyin. İlmeklerin çekilmesini önlemek için dikiş yeri sabitleyicisi kullanın.


İPUCU: Bu ayak, terzi teyelleri yaratmak için kullanılabilir.
Dikkat: Dikiş genişliği 6 mm'yi geçmemeli, fakat 2.5 mm'den daha dar olmamalıdır.

Üç Kanallı Kordonla Süsleme Ayağı

B C D E F G J



820666-096 **B C D E F G J**



Kotonperle veya ince kordon üzerinden dikmek için Üç Kanallı Kordonla Süsleme Ayağını kullandığınızda bitişik ve üç boyutlu bir çizgi yaratılır. Aplikeler, bu üç boyutlu çizgiyle çerçevelendiklerinde çok daha etkileyici görünecektir.

1. Kordonu, öndeki kanallardan birinden beslenecek ve arkadaki baskı ayağının altında kalacak şekilde ayağa yerleştirin.
2. Kordonun üzerinden, dar saten dikişle dikiş.

İPUCU: Orta kalınlıktaki kotonperleyi farklı renkli bir iplikle üst dikiş yaparak ilginç bir görünüm elde edebilirsiniz.

Aynı anda en fazla üç kordonla üst dikiş yapılarak özel efektler elde edilebilir. (Farklı renkli iplik ve/veya kordonlar kullanılabilir.) Üç adımlı dikişleri, örneğin esnek veya dekoratif dikişleri seçin ve kordonlara uyması için genişliği ve uzunluğu ayarlayın.

Dikkat: Dikiş genişliği 7 mm'yi geçmemelidir.

IDT™'li Hareketli Desen Dikiş Ayağı

G J



820613-096 G* J

G* 7530, 7550, 7562, 7570 ve 2054 hariç

Hareketli desen dikiş ayağı, dahili bir dikişi beslemek üzere ayağın alt tarafında derin bir kanala sahiptir.

1. IDT™'li Hareketli Desen Dikiş Ayağını takın.
2. IDT™'yi bağlayın.
3. Dikmek istediğiniz dikişi (programlanmış bir dikişi dahili bir dikiş veya daha önceden yüklenmiş bir dikiş) seçin.
4. Dikin

IDT™'li Dekoratif Zig Zag Ayağı

D E F G J



820654-096 D E F G J IDT™'li

Dekoratif Zig Zag Ayağı, geniş dekoratif dikişleri dikmek için mü-kemmeldir. Dikiş diktiğiniz alan-da geniş bir görüş açısı sağla-ken, kumaşınıza ihtiyacınız olan desteği verir. Dekoratif Zig Zag Ayağı, dikiş dikerken kumaşın kanal yapmasını önler ve Pfaff IDT™'yi kullanmanıza imkan sağ-lar.

1. IDT™'li Dekoratif Zig Zag Ayağını takın.
2. IDT™'yi bağlayın.
3. Bir saten dikiş veya dekoratif dikiş seçin.
4. Dilediğiniz gibi dikiş.
5. Kumaşınız ve tekniğiniz için doğru tela kullandığınızdan emin olun.

Boncuk Ayağı, 2 - 3 mm, 4 mm ve 6 mm


C D E F G J



Boncuk Ayağı, 2 - 3 mm
820884-096 C D E F G J

Boncuk Ayağı, 4 mm
820604-096 C D E F G J

Boncuk Ayağı, 6 mm
820605-096 C D E F G J



Bu ekstra dokunuş için, herhan-gi bir dikiş projenizi inci veya boncuk dizileriyle vurgulayın. Siz dikiş dikerken, boncuklar ayağın altındaki kanaldan gü-zel sonuçlar elde etmek üzere rahatça geçecekler.

1. Boncuk Ayağını takın.
2. Makinenizdeki iğneye görünmez iplik ve masuraya, ku-maşa uygun normal dikiş ipliği geçirin.
3. Makinenizde bulunmasına bağlı olarak aşağıdaki dikişler-den birini seçin. Dikişin ayarlarını, boncukların büyüklükleri-ne göre ayarlayın.

2 - 3 mm'lik boncuklar için

Zigzag dikiş	uzunluk 3.5	genişlik 3.0
Antika örtü dikişi	uzunluk 3.5	genişlik 3.0

4 mm'lik boncuklar için

Zigzag dikiş	uzunluk 3.5	genişlik 4.0
Gizli dikiş baskısı	uzunluk 1.0	genişlik 4.5

6 mm'lik boncuklar için

Zigzag dikiş	uzunluk 6.0	genişlik 6.0
Gizli dikiş baskısı	uzunluk 1.5	genişlik 6.0

4. Güzel bir dikiş elde etmek için iğnenin iplik tansiyonunu düşürün.
5. Telayı kumaşın altına yerleştirin ve her ikisini ayağın altı-na konumlandırın.
6. Boncuk dizisini, ayağın altına, boncukla süsleme ayağının alt tarafındaki kanala yerleştirin. Baskı ayağını indirin.
7. Boncukların yerlerini ayarlamak üzere manuel dikişler ya-ratmak için volanı döndürün.
8. Dikkatlice dikiş.

Not: Boncuklara ve kumaşa göre iplik tansiyonunu, dikiş uzun-luğunu ve dikiş genişliğini denemek için, boncuk dizisini ilk ön-ce bir kumaş parçasına dikiş. Gerekliyse düzeltmeler yapın.

creative Mekik

C D E F G J



creative Mekikle, ters dekoratif dikiş nakışı olarak da adlandırılan, harika mekik işleri yaratın. Projeleriniz için kullandığınız dekoratif ipliğe bağlı olarak, Pfaff creative Mekikle çalışmanın çok farklı yolları bulunur.



820602-096 C D E F G



820808-096 J

Kalın veya özel iplikler için:

Dekoratif ipliği masuraya yavaşça sarın. Masurayı, Pfaff creative Mekik'e yerleştirin. Daha az dokuma için özel ince iplikler kullanarak, gerekirse mekik tansiyon vidasını ayarlayın, böylece iplik eşit olarak çekilir ve hafif bir tansiyona sahip olur. Masurayı creative Mekik'e koyarak özel ipliği mekik tansiyonunun içinden çekin.

Daha kalın (pamuk/yün) iplikler ve dokuma özel iplikler için:

Masurayı eşit olarak saat yönünde elle sarın. Masurayı Mekik'e yerleştirin. Çok dokulu mekik işi için, kalın ipliği veya yün ipliği masura tansiyonundan çekmeyin, fakat doğrudan bypass yuvasına gidin. Masura ipliğini yukarıya çıkarmak için iğnedeki ipliği tutun ve volanı kendinize doğru döndürün.

1. Normal dikiş ipliğini üstten geçirin.
2. Kumaşınız için önerilen ebatta iğne kullanın.
3. Baskı ayağı 2/2A veya 8'i takın.
4. Kumaşın ön yüzünü alta gelecek şekilde yerleştirin ve Yırtılabilen telayı üste yerleştirin.
5. Yoğunluğun az olduğu yerlerdeki dikişleri seçin. Düz dikiş, zigzag ve dekoratif dikişlerle deneyin. En iyi sonuçları elde etmek için dikiş uzunluğunu artırın.
6. Düşük hızı seçin ve sabit bir hızda dikiş.
7. Gerekirse iğne ipliğinin tansiyonunu hafifçe artırın.

Püskül Ayağı

B C D E F G J



820615-096 B C D E F G J

Püskül Ayağını kullanarak projenizi püskül efektiyle süsleyebilirsiniz. Bu ayak, püskül efekti koymak istediğiniz yerlerde püskül bantı katlarını kolayca yönlendirecek ve dikecektir.



1. Makinenize üstten ve masuradan normal dikiş ipliği geçirin.
2. Bir düz dikiş veya zigzag dikiş seçin. Kısa bir dikiş uzunluğu ve dar bir dikiş genişliği kullanın. Bir diğer öneri, 1.5'e ayarlanmış dikiş genişliğiyle, üç adımlı zigzag olabilir.
3. Bantları, resimde gösterildiği gibi baskı ayağına yerleştirin. Güzel bir efekt yaratmak için üç kat püskül bantı kullanın!
4. Püskül Ayağını takın.
5. IDT™'yi bağlayın.
6. Dikkatlice dikiş. Püskül Ayağı, püskül bantlarını püskül efekti koymak istediğiniz kumaş üzerinde bantların ortasında dikiş oluşturarak yönlendirecektir. (Kumaşın altına tela koymanız gerekebilir.)
7. Projenizi tamamlamak için aynı yönde daha fazla püskül bant sıraları ekleyin.
8. Saçaklandırmak için bantları sert bir fırça ile ovun.





İstediğiniz renkte ve malzemelerden mükemmel kenar şeritleri (fitiller) – bu, tam da Pfaff'ın Fitil Ayağına göre bir iştir. Şık bir ev dekorasyonunun olmazsa olmazıdır.

Fitil Ayağı

A B C D E F G J




820530-096 A B C D E F G J




Fitil Ayağı ve Çift Fitil Ayağı, yastıklar, minderler ve diğer ev aksesuarları gibi ev dekorasyon projeleriniz için kenar şeritleri yapmak için kullanılır. Ayrıca, döşemelerinizin ham kenarlarını kaplamak için kenar şeridi yapabilir ve sonra onları bir zımba makinasıyla tutturabilirsiniz. Kenar şeridi kordonu yapmak ve eklemek çok hızlı ve kolaydır. Fitil Ayağı, Biye Ayağıyla aynı şekilde çalışır, fakat daha büyük ebatları kordonlar için tasarlanmıştır. İstediğiniz rengi bulamadığınızda kendi kenar şeridinizi yaratabilirsiniz!


1. İpiniz için yeterli uzunlukta ve ipinizle dikiş yeri boşluğunu kaplayacak genişlikte bir biye şeridi kesin.
2. İpi, biye kumaşı şeridinin ters yüzüne yerleştirin ve ipinizin etrafına sarın. (şekil A)
3. Kumaşı ve ipi ayağın kanalının altına, ham kenarları sağa yerleştirin. (şekil B)
4. Orta iğne düz dikiş ve dikiş uzunluğu 3'ü seçin.
5. Kordonu kumaşla kaplamak üzere dikiş.
6. Dikiş yeri boşluğunu keserek düzeltin.
7. Kaplanmış kenar şeridi kordonunu dikiş projenizin bir dikiş yerine dikmek için, kaplanmış kenar şeridi kordonunu dikiş yeri çizgisi boyunca kumaşın ön yüzüne yerleştirin. Kumaşı, kenar şeridi kordonu ayağın kanalında olarak Kenar Şeridi Ayağının altına yerleştirin. Fitil kordonunu kumaşa dikiş. Kenar şeridi kordonunun dikiş yeri boşluğunu, kıvrımlarda ve köşelerde tutturun. (şekil C)



A




B



C

Çift Fitol Ayağı


A B C D E F G J




820531-096 A B C D E F G J



1. İpleri kaplayacak uzunlukta ve iki iple birlikte dikiş yeri boşluğunun etrafını saracak genişlikte biye şeritleri (fitil) hazırlayın.
2. İpleri, biye şeridinin ters yüzlerine – yan yana olacak şekilde – yerleştirin ve kumaşı iplerin etrafına sarın. (şekil A)
3. Kumaşı ve ipi, sağ ip ayağın sol kanalının altında olacak şekilde baskı ayağının altına ve ham kenarları sağa yerleştirin. (şekil B)
4. Orta iğne pozisyonunu ayarlayın – düz dikiş ve dikiş uzunluğu 3.
5. Dikerken ipleri katın karşısında tutun.
6. Kumaşı, dikiş yerine yakın keserek düzeltin ve dikiş yeri boşluğunu sola doğru ütöleyin.
7. Fazla kumaşı, ipin arka ortasına sarın.
8. Kaplanmış ipi, baskı ayağının iki kanalının altına koyun ve dikiş projenize dikiş. (şekil C)



A



B




C

Kordon Biye Ayağı

A B C D E F G J



820532-096 A B C D E F G J



Harika bir bitiş için, sarılmış kordon biyeyi dikiş yerlerine ekleyin. Özel biye için kordonu kumaşla kaplayın.

Biyeyi bir dikiş yerine dikmek için:

1. Kordon Biye Ayağını takın.
2. Kordonu, kumaşın ön yüzüne, dikiş yeri çizgisi boyunca yerleştirin. İkinci kumaş parçasını, ön yüzler biraraya gelecek şekilde üstüne yerleştirin.
3. Kumaşı ve biye katlarını, Kordon Biye Ayağının altına, kordon, ayağın alt tarafındaki kanalda olacak şekilde koyun. Düz dikişle, uzunluk 2.5 olarak dikiş. Siz dikerken, ayağın alt tarafındaki kanal kordonu yönlendirecektir.

Kumaştan biye yapılması:

1. Biye şeritlerini veya çapraz dokulu şeritleri, kordonla dikiş yeri boşluğunu kaplayacak genişlikte kesin.
2. Kordonu, kumaş şeridin arka yüzüne yayın ve kumaşı kordona sarın.
3. Kumaşı ve kordonu, kordon ayağın alt tarafındaki kanalda olacak şekilde, Kordon Biye Ayağının altına yerleştirin.
4. Dikiş. Kumaşın eşit şekilde kaplaması için kanal ipi yönlendirecektir.

İPUCU: Bu biyeyi bir giysiye dikerken, iğne pozisyonunu ilk dikiş kapsamak için bir batışı kordona yakın dikecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



Kurdele ve örgülerle ilginç efektler! Pfaff'ın Dekoratif Kenar Şeridi Ayağıyla, kurdeleleri mükemmel bir şekilde yerine tutturmak için zigzag dikişi veya en sevdiğiniz dekoratif dikişi seçebilirsiniz. Herşeyi yerli yerinde tutmak üzere kurdele ve örgüler için özel bir kılavuza sahiptir.

Dekoratif Kenar Şeridi Ayağı

B C D E F G J




820614-096 B C D E F G J

Dekoratif Kenar Şeridi Ayağını kullanarak, projelerinizi farklı tipte kenar şeritleriyle süsleyebilirsiniz. Bu ayak, kenar şeritlerini öndeki açıklık ve baskı ayağının altındaki kanal yoluyla kolayca yönlendirecektir.

1. Makinenize üstte normal dikiş ipliği veya dekoratif iplik, masuraya normal dikiş ipliği geçirin.
2. Düz dikiş, zigzag dikiş veya dekoratif dikişi seçin. Yana doğru hareketli ve öne ve arkaya doğru çok fazla hareketli dikişleri kullanmaktan kaçının. İpucu: 6 mm. genişlikteki kenar şeritleri için, 6 mm'lik çift iğne kullanabilirsiniz. Düz bir dikiş seçin, kenar şeridinin kenarlarını dikecektir.
3. Resimde gösterildiği gibi kenar şeridini baskı ayağına yerleştirin.
4. Dekoratif Kenar şeridi Ayağını takın.
5. IDT™'yi bağlayın.
6. Dikkatlice, çok hızlı olmadan dikiş. Makinenizde yavaş dikiş fonksiyonu varsa kullanın. (Kumaşın altında telaya ihtiyacınız olabilir)
7. İpek, kadife, saten veya pamuklu kurdele gibi düz/yassı kenar şeritleri kullanırsanız, en iyi sonucu elde edebilirsiniz.

Kurdele, Pul-Payet Dikme Ayağı

H



820559-096 H

Sade kurdeleler için her çeşit dekoratif dikiş kullanabilirsiniz. Payetler, dekoratif kurdeleler v.b. için düz bir dikiş kullanın.

Geniş kurdele, maksimum 7.6 mm:

Kurdeleyi kılavuz kanalına yerleştirin ve ayağın arkasından biraz çekin. İğneyi giysi üzerinde işaretlenmiş noktaya sokun ve dikmeye başlayın.

İnce kurdele, maksimum 4 mm:

Kurdeleyi, kurdele kılavuzunu destekleyen iki çubuk arasında yerleştirin ve ayağın arkasından biraz çekin.

İki kurdeleyi aynı anda dikerken:

Birini kılavuz kanalına, diğerini iki çubuk arasına kanalına, ve her bir kurdeleyi ayağın arkasından biraz çekin.

Payetleri dikerken:


Payetleri kılavuz kanalına yerleştirin ve ayağın arkasından biraz çekin.

Kumaş Birleştirme Kılavuzu

C D E F G J



Kumaş Birleştirme Kılavuzu, 3 ve 5 mm. genişliğinde bulunur. Harika kenar baskısı dikişi efektleri yaratmak için kullanılır ve iki kumaş kenarı arasındaki mesafenin daima sabit olmasını garanti eder.




820228-096 C D E F G 3 ve 5 mm.



820679-096 J 3 ve 5 mm.

1. Standart baskı ayağını kullanın ve kılavuzu, iğne plakasının ön ucundaki küçük deliğe yerleştirin.
2. Dikiş yeri boşluğunu, her iki parçanın arka yüzünden ütöleyin.
3. Ütülenmiş iki parçayı, ön yüzleri yukarı bakacak şekilde Kumaş Birleştirme Kılavuzunun her bir tarafına yerleştirin. Kumaş kenarlarını, Pfaff makinenizdeki köprüleme dikişiyle dikerek birleştirin. Kumaş Birleştirme Kılavuzu,, kenarları kenar baskısı dikişi efektiyle sabit bir mesafede dikmenize olanak tanıyacaktır.

İPUCU: Kumaşı iki taraftan yakalayacak bir dikiş seçmek önemlidir. Kalın iplikler, tamamlanmış projenize harika bir el dikişi görünümü verir.



Gözcük Plaka Seti 4.5, 6.5, 8.5 mm.


J




820901-096 J 4.5, 6.5, 8.5 mm

Gözcük dikiş, keten nakışında geçmişten gelen bir geleneğe sahiptir ve masa örtüleri ya da giysiler yaratmak için çok kullanılır. Harika gözcük sonuçları elde etmek için gözcük plakasını ve çeşitli dikişleri kullanabilirsiniz.

1. Baskı ayağını çıkarın.
2. Gözcük plakasını iğne plakasına takın, A iğnesinin iğne plakasının orta bölümüne oturduğundan emin olun. Plakayı önden aşağıya doğru itin.
3. Kumaşın üzerine gözcük yerlerini işaretleyin. Kumaşı sıkıca kasnağa keçirin, gerekirse bir tela kullanın.
4. Keskin bir makasla, işaretlediğiniz yerin ortasındaki bir veya iki kumaş ipliğini kesin ve kumaşı, Gözcük Plakası iğnesinin üzerinden geçirin. Kumaş, iğne üzerine iyice oturmalıdır.
5. Baskı ayağı kaldırıcısını serbest hareket/örgü pozisyonuna yerleştirin veya serbest hareket simgesini seçin.
6. Besleme dişlilerini düşürün.
7. Masura ipliğini yukarı doğru çekin ve ilk birkaç dikiş boyunca ipliği tutun.
8. Gözcük kesiminin etrafını, kumaşlı kasnağı yavaşça ve eşit şekilde döndürerek, dilediğiniz dikişle dikiş. Dikişler birbirlerine çok yakın olmalıdır.
9. Birkaç düz dikişle sağlamlaştırın.






7/9 Delikli Kordonlama Ayağı **BCDEFGJ**



820608-096 **BCDEFGJ** IDT™'li



Bu özel ayakla, harika dekoratif süslemeler yapılması çok kolaydır. Dokuz farklı uzunluktaki nakış floşu, kotonperle veya parlak ipliklerle, seçiminize göre dekoratif veya faydalı dikişlerle dikiş yapabilirsiniz.

1. İplerinizi istenilen uzunlukta kesin. İpleri, ayaktaki deliklerden, yukarıdan aşağıya doğru geçirin. İpleri, baskı ayağının altından ve arkada dışarıdan yönlendirin. İplik uçlarını, arkada yaklaşık 1 1/2 inç ila 2 inç (4 - 5 cm) uzunluğunda bırakın.
2. 7/9 Delikli İp Ayağını monte edin.
3. 7 ila 9 iple dikmek için dekoratif bir dikiş seçin.

İPUCU: İncili iplik veya nakış ibrişimi çok iyi bir seçimdir.

Dairesel Nakış Kılavuzu **BCDEFGJ**



820246-096 **BCDEFGJ**

Dairesel Nakış Kılavuzu, mükemmel dekoratif daireler yaratmanıza olanak sağlar. Bu özel aksesuarla eşsiz efektler yaratabilirsiniz. Giysileri, el çantalarını, evinizin içini v.b. süslemek için eğlenceli ve göz alıcı bir yoldur! Kılavuz, 1 cm'lik (3/8 inç) artış aralıklarıyla işaretlenmiştir.

1. Baskı ayağı topuğunun arkasındaki vidayı, Dairesel Nakış Kılavuzunun soldan sokulabileceği kadar gevşetin. Dairenin yarıçapı, kılavuzun tutucuya yerleştirilmesiyle belirlenir.
2. Kılavuzu, vidayla sabitleyin.
3. Telayı kumaşın altına yerleştirin.
4. Pfaff işaret kalemiyle kumaşınıza bir merkez noktası işaretleyin. Kumaşınızın merkezini, Dairesel Nakış Kılavuzunun kauçuk ucuyla hizalayın.
5. İstenilen dekoratif dikişi seçin ve dikmeye başlayın. Seçtiğiniz dekoratif dikiş için önerilen Standart Baskı Ayağını kullanın.

İPUCU: Yarıçapı, her yeni daireye göre vidayı gevşeterek ve Dairesel Nakış Kılavuzunu kılavuz kolundaki bir başka işarete kaydırarak değiştirebilirsiniz. Kumaşı bir kasmağa yerleştirin ve ince kumaş altında tela kullanın.


Büzgü Ayağı

B C D E F G J



Metal Ayak
820668-096 B C D E F G J

Şeffaf Ayak
820667-096 B C D E F G J



Büzgü, klasikleşmiş bir dekoratif tekniktir. Özellikle yastık ve perdeler üzerindeki fırfırları dikmek ve çocuk giysilerindeki büzgülü dikiş yerlerini tutturmak için kullanışlı olan bu özel ayakla büzgü yapmak çok kolaydır. İki kumaş katını aynı anda, hızlı ve kolayca dikebilir ve büzebilirsiniz.

1. İğne ilerdeki sol pozisyondayken makineyi düz dikişe ayarlayın.
2. Büzülecek kumaşı, kesili kenarı baskı ayağının sağından hafifçe taşıyacak şekilde, baskı ayağının altına yerleştirin. Büzülmecek kumaşı tamamen ayak yuvasının içine sokun. Kumaşların ön yüzleri birleşmiş olmalıdır.
3. Düzgün büzgüler oluşması için makinenin aşağıdaki kumaşı çekmesine imkan tanıyarak kumaşı yönlendirin.

İPUCU: Dikiş uzunluğunun değiştirilmesi, büzgülerin dolgunluğunu değiştirecektir. Ayrıca tek katlı bir kumaş, ayağın altına yerleştirilerek ve dikiş uzunluğuyla tansiyon istenilen dolgunluğa ayarlanarak büzülebilir.

Plise Ayağı

A B C D E F G J



820255-096 A B C D E F G
820885-096 J

Plise Ayağıyla, yakın veya geniş aralıklı plileri, dikiş dikerken otomatik olarak yapabilirsiniz. Bu; fırfırlar, farbalalar, ev süslemeleri v.b. için çok kullanışlıdır. Plise Ayağını üç farklı şekilde kullanabilirsiniz:

- Plilerin katlanması ve kumaşa sabitlenmesi.
- Tek operasyonla kumaş plilerin katlanması ve ikinci bir kumaşa sabitlenmesi.
- Tek operasyonla kumaş plilerin katlanması, dantel tutturulması ve bir başka kumaşa sabitlenmesi. Plise Ayağının nasıl kullanılacağına ait açıklamaların tümünü, Pfaff bayinizde bulabilirsiniz.



Bu yastık, yaratıcı fikirlerinizi sergiler. Pfaff'ın Nakışlama/Örme Ayağı, ilginç püskül efektleri için Püskül Ayağı ve çift iğneyle nakışlanmış, sofistike dekoratif dikişler kullanılarak yapılmıştır. Siz de deneyin!



Nakışlama/Örme Ayağı

B C D E F G J



820607-096 **B C D E F G J** IDT™'li

Yün ipliği, kordon, dar saten kurdele, sutaşı şeridi v.b. dikmek için, Nakışlama/Örme Ayağını ve makinenizin dekoratif dikişlerini kullandığınızda harika kenar şeritleri yaratabilirsiniz.

1. İpleri tutturmak için, uygun, görünmez veya dekoratif nakış ipliği kullanın.
2. Kordonu veya şeridi, ayağın önünden gözcük türü kılavuzun içine sokun ve ön delikten geçirerek, dikiş ayağının altından ve arkasına doğru çekin.
3. IDT™'yi bağlayın (makinenizde mevcutsa).
4. Dikişi seçin, örneğin zigzag, gizli baskı kenarı veya dekoratif. Tasarımı, önceden işaretlenmiş desen çizgilerini izleyerek dikiş. Dekoratif dokulu bir efekt için gelişigüzel çizgiler ve dalgalar da dikebilirsiniz.


İPUCU: Çeşitli küçük ipleri ve yün iplikleri deneyin, dokular yaratmak ve renkleri birleştirmek için birlikte bükün.

Yapışmayan, Dekoratif Dikiş Ayağı

C D E F G J



820777-096 **C D E F G J**



Bu ayağın altındaki özel tabaka, kumaş beslemesinin yapışmasına izin vermez. Deri ve vinil gibi beslenmesi zor kumaş yüzeylerinde 9 mm. genişliğe kadar dekoratif dikiş dikmek için mükemmeldir.

Fantezi Dikiş Ayağı

C D E F G J



Fantezi Dikiş Ayağıyla harika süslemeler yaratabilirsiniz. Bu ayak, dekoratif dikişleri veya bordürleri kumaşınıza yerleştirmenizde size yardımcı olacak kolayca görünebilen işaretlere sahiptir. Alttaki özel kanal, en yoğun şekilde dikilmiş desenlerin bile uygun beslenmesine olanak tanır.

820253-096 **D E** IDT™
820774-096 **G J** IDT™

820775-096 **F G J**
820278-096 **C* E**

C* sadece tiptronik 2010 ve expression 2014

Maksi Dikiş Ayağı

G J



Özellikle geniş olan taban yüzeyi sayesinde bu ayak, yanlarda hareket eden dikişler için mükemmeldir. Geniş taban, yanları dikerken eşit beslemeyi korumanıza yardımcı olur.

820778-096 **G J**

Şeffaf Ayak

A B C



Şeffaf Ayağı, dikiş dikerken dikişlerinizi en iyi şekilde görmek için kullanabilirsiniz. Bu ayak, dekoratif dikişleri veya bordürleri kumaşınıza yerleştirmenizde yardımcı olmak için kolayca görünebilen işaretlere sahiptir. Alttaki özel kanal, en yoğun şekilde dikilmiş desenlerin bile mükemmel beslenmesine olanak tanır.

820229-096 **B C**
820289-096 **A**

1. Şeffaf Ayağı takın.
2. İstenilen dikişi seçin ve dikin.

creative Makara Ünitesi

C D E F G J



creative Makara Ünitesi, büyük makaralı dekoratif ipliklerin kullanımını kolaylaştıran bir aksesuardur. Ünite, dikiş makinesinin üstüne monte edilmiştir ve asıl iplik standı, bir iplik kılavuzu ve bir iplik ağı içerir.

820612-096 **C D E F G J**

■ İĞNELER



Çeşitli dikiş teknikleri ve özel kumaşların profesyonelce işlenmesi, özel olarak tasarlanmış iğneler gerektirir. Pfaff'ta, en kaliteli iğne çeşitlerini bulabilirsiniz. Dikiş diktiğiniz zaman avantajları hemen fark edeceksiniz. Pfaff bayinizden, size tüm iğne ürün gamını tanıtmalarını isteyin.

Kot İğnesi



Kot iğneleri (H-J), dokuma kumaşa eğrilmeden sıkıca girmek için sivri bir uca sahiptir. Kanvas, kot, mikrofiberler için idealdir.

620 07 19-96: (2 ebat 90, 2 ebat 100, 1 ebat 110)
620 07 21-96: (5 ebat 80)
620 07 22-96: (5 ebat 90)
620 07 23-96: (5 ebat 100)
620 07 24-96: (5 ebat 110)

Kapitone İğnesi



Kapitone iğneleri (H-Q), kumaş katları ve yorganlık pamukelyaf arasında kolaylıkla dikmek için özel bir sivrileşen uca ve ince yuvarlak uca sahiptir.

620 07 26-96: (3 ebat 75, 2 ebat 90)
620 07 27-96: (5 ebat 75)
620 07 28-96: (5 ebat 90)

Streç İğnesi



Streç İğneleri (H-S), kumaşta bükülme olduğunda dikiş atlamalarını önlemek için özel bir geçme yerine sahiptir. Trikolar, mayolar, muflon, sentetik süet ve deriler için idealdir.

620 07 29-96: (5 ebat 75)
620 07 30-96: (5 ebat 90)

Microtex İğnesi



Microtex veya sivri iğneler(H-M), Kot iğneleri gibi sivri bir uca sahiptir, fakat daha küçük ebatlarda mevcuttur. Mikrofiberden sık dokulu ince kumaşların üst dikişine kadar kullanabilirsiniz.

620 07 31-96: (2 ebat 60, 2 ebat 70, 1 ebat 80)
620 07 32-96: (5 ebat 60)
620 07 33-96: (5 ebat 70)
620 07 34-96: (5 ebat 80)
620 07 35-96: (5 ebat 90)


Kanatlı (Wing) İğne



Kanatlı (Wing) İğne, doğal fiber kumaşlarda entredeux ve diğer baskı kenarı dikişleri dikişerken kumaşta delikler açmak için yarlarda geniş kanatlara sahiptir.

620 07 52-96: (1 ebat 100)
620 07 53-96: (1 ebat 120)

Çift İğne/İkiz İğne - Özel



Çift iğne (İkiz iğne), bir gövdeye monte edilmiş iki ayrı iğneye sahiptir. Dekoratif dikiş, üst dikiş ve çift iğne plileri için kullanabilirsiniz. Ebat (70, 80, 90) ve tip (genel, kot, nakış) ve iki iğne arasında mm. olarak mesafe (1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 6.0) çeşitleri bulunur. Numara büyüdükçe iğneler arasındaki ara da genişler. 4.0 ve 6.0'ı sadece düz dikiş için kullanabilirsiniz.

620 07 36-96: (1 ebat 70. 1.6 mm)
620 07 38-96: (1 ebat 80. 2 mm)
620 07 39-96: (1 ebat 80. 2.5 mm)
620 07 40-96: (1 ebat 80. 4 mm)
620 07 41-96: (1 ebat 90. 3 mm)
620 07 42-96: (1 ebat 90. 4 mm)
620 07 43-96: (1 ebat 100. 4 mm)
416 09 51-01: (1 ebat 100. 6 mm)

620 07 46-96: (1 ebat 100. 4 mm) çift kot iğnesi
620 07 47-96: (1 ebat 75. 2 mm) çift nakış iğnesi
620 07 54-96: (1 ebat 100) çift kanat iğnesi

Yuvarlak Uçlu İğne



Yuvarlak Uçlu İğneler (H-SUK), örgü elyaflarının arasındaki kumaşa battıkları için, özel trikoları kaçırmayacak veya takılarak koparmayacak daha yuvarlak bir uca sahiptir.

620 07 55-96: (5 ebat 70)
620 07 56-96: (5 ebat 80)
620 07 57-96: (5 ebat 90)
620 07 58-96: (5 ebat 100)
620 07 59-96: (1 ebat 70, 2 ebat 80, 2 ebat 90)

Üçlü İğne



Üçlü İğne, bir gövdeye monte edilmiş üç iğneye sahiptir. Üst dikiş ve dekoratif dikiş için idealdir.

411 31 39-01: (2 ebat 80, 2,5 mm)

Streç Çift İğne



Streç Çift İğne, bir gövdeye monte edilmiş iki streç iğneye sahiptir.

620 07 48-96: (1 ebat 75, 2,5 mm)
620 07 49-96: (1 ebat 75, 4 mm)

Çeşitli İğne Paketleri



10'luk Çeşit Paket

412 38 10-01: (2 ebat 70, 3 ebat 80, 1 ebat 90; streç 1 ebat 75, 1 ebat 90; jean 1 ebat 90, 1 ebat 100)

5'lik Genel Kullanım Paketi

411 78 90-01: (1 ebat 70, 1 ebat 80, 1 ebat 90; streç 1 ebat 90; jean 1 ebat 90)

10'luk Genel Kullanım Paketi

411 31 17-01: (2 ebat 70, 6 ebat 80, 2 ebat 90)

5'lik Deri İğneleri Paketi

620076096: (ebat 80)
620076196: (ebat 90)
620076296: (ebat 100)
620076396: (ebat 110)

Genel Kullanım İğnesi



Genel kullanım iğneleri (H), hafif yuvarlak bir uca sahiptir ve çeşitli ebatlarda bulunabilir. Çeşitli tür ve kalınlıkta kumaşların genel dikişi için idealdir.

620 06 98-96: (5 ebat 60)
 620 06 99-96: (10 ebat 60)
 620 07 00-96: (5 ebat 70)
 620 07 01-96: (10 ebat 70)
 620 07 02-96: (5 ebat 75)
 620 07 03-96: (5 ebat 80)
 620 07 04-96: (10 ebat 80)
 620 07 05-96: (5 ebat 90)
 620 07 06-96: (10 ebat 90)
 620 07 07-96: (5 ebat 100)
 620 07 08-96: (10 ebat 100)
 620 07 09-96: (5 ebat 110)
 620 07 10-96: (5 ebat 120)
 620 07 11-96: (1 ebat 70, 2 ebat 80, 2 ebat 90)
 620 07 12-96: (2 ebat 70, 6 ebat 80, 2 ebat 90)

Üst Dikiş İğnesi



Bu iğnedeki çok büyük delik, kalın ipliklerle üst dikiş dikmek için onu ideal seçim yapar. İpek düğme iliği ibrişimi, 12 ve 30 kalınlığında pamuk ve diğer dekoratif ipliklerle yapılan makine oyası veya çılgın kapitone süslemeleri gibi teknikler için, iğne gözü ve iğne kanalı daha büyüktür.

620 07 13-96: (5 ebat 80)
 620 07 14-96: (5 ebat 90)
 620 07 15-96: (5 ebat 100)

Nakış İğnesi



Nakış iğneleri (H-E), ipliğin ve malzemelerin zarar görmesini önlemek için özel bir yuvaya, hafif yuvarlak bir uca ve hafif geniş göze sahiptir. Nakış dikişi ve dekoratif dikiş için metalik ve diğer özel ipliklerle kullanabilirsiniz.

620 07 16-96: (3 ebat 75, 2 ebat 90)
 620 07 17-96: (5 ebat 75)
 620 07 18-96: (5 ebat 90)

■ ÇANTALAR




Makinenizi, nakış ünitenizi ve aksesuarlarınızı, gittiğiniz her yere götürün! Pfaff'ın bu şık çantaları, taşımanızı kolaylaştırmak için size özel tasarlanmışlardır! İç bölmeleri ve fermuarlı cepleriyle herşeye yer var.

Mükemmel bir uyum!
Dikiş makinenizi ve nakış ünitenizi taşımanın güvenli ve rahat yolu.

Makine Çantası

Dikiş makineniz için seyahat çantası.

820 898-001





Aksesuar Çantası

Baskı ayakları, makaslar, iplikler, iğneler ve diğer dikiş aksesuarlarınızın tümünü düzenli tutmak için 25 cebe sahip Pratik Aksesuar Çantası. Dikiş makinenizin sert kapağına monte edilebilir.

820 899-001



creative vision nakış ünitesini kirden ve hasarlardan korumak için - seyahat ederken bile - bu çantaya koyabilirsiniz. Geçme parçalar ve Vecro bantlar mükemmel bir uyumu garantiler. Pratik bir bant taşımayı çok kolaylaştırır.

Nakış Çantası

Dıştan cepli, nakış ünitesi seyahat kutusu. creative vision nakış ünitesini saklamaya yarayan bu pratik çanta, Pfaff creative vision makinenize dahildir. Ünite için mükemmel depolama ve taşıma kolaylığı sağlar.

413 07 13-01



Bir Pfaff creative vision makineye ücretsiz olarak dahildir!





Nakış

Bir Pfaff dikiş ve nakış makinesi sahibi, aynı zamanda sonsuz bir yaratıcılık kaynağının anahtarına da sahiptir. Nakış; moda giysiler, aksesuarlar ve ev dekorasyonu eşyaları için popüler bir süslemedir. Renkli, olağandan daha büyük ebatlı, büyüleyici güzellikte – olağanüstü bir kaliteyle Pfaff tarafından işlenmiş. Makinenizi doğru aksesuarlarla birleştirerek her defasında profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz! Çok eğlencelidir ve devamlı olarak yeni fikirler devam edecektir!

Daha fazla bilgi için, www.pfaff.com web sitemizi düzenli olarak kontrol edebilir veya size en yakın yetkili Pfaff bayisini ziyaret edebilirsiniz.

■ NAKIŞ KOLEKSİYONLARI



Sınırsız bir ilham kaynağı! Nefes kesici büyüklükte veya keyif verici miniklikte; çiçekler veya bordürler, romantik veya modern, karmaşık desenler veya temiz hatlar. Her zevke uygun bir Nakış Koleksiyonu mutlaka bulunmaktadır.



Gerçekten eşsiz bir nakış deneyimi için – www.myembroideries.com sitesini ziyaret ederek nakış dünyasını keşfedin! Burada tüm nakışlarımıza ait – sevimli küçük tasarımlardan büyük kasnak tasarımlarına ve özel tekniklerle yapılan nakışlara kadar -büyük bir seçim bulabilirsiniz. Esinlenmek için sanat galerisini inceleyebilir veya özel teknikli tasarımların nasıl yapıldığını size adım adım gösterecek olan canlı film kliplerinin bulunduğu eğitim bölümünde dolaşabilirsiniz.

Nakış Tasarımı Koleksiyonları

Pfaff bayinizde, çeşitli ebatlarda ve tüm Pfaff nakış makineleri için büyük bir tasarım seçeneği bulunur. Her creative Nakış Koleksiyonu, her bir tasarımı işlemek için ihtiyacınız olacak tüm bilgilere sahip olan bir kitapçık içermektedir.



Yeni Nakış Koleksiyonları düzenli olarak eklenmektedir, bu nedenle en son seleksiyonu görmek için www.pfaff.com web sitemizi sürekli olarak kontrol edebilir veya Pfaff bayinizi ziyaret edebilirsiniz.

Pfaff Nakış Koleksiyonu

Pfaff'ın, tüm dünyadan sanatçılar ve tasarımcılar tarafından hazırlanan, seçkin nakış koleksiyonlarının tümünü içerir! Katalog yılda birkaç kez güncellenmektedir, bu nedenle Pfaff bayinizden en son baskıyı isteyin...

4129081-96



■ YARATICI KASNAKLAR



Pfaff'ın yaratıcı kasnaklarıyla nakış makinenizin yaratıcı potansiyelini genişletebilir ve profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tüm tasarımlar, hangi ebatla olursa olsun mükemmel olacaktır. Daha çok nakış keyfini garantilemek için, yaratıcı kasnaklar ürün gamı sürekli olarak genişletilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiyi Pfaff bayinizden alabilirsiniz.

Nakışlar, Nakış Koleksiyonu no. 392 Grand Dream Richelieu'dendir.



Etkileyici! creative GRAND DREAM KASNAĞI 360 x 350 mm.

creative GRAND DREAM KASNAĞI-NIZ, size 360 x 350 mm'lik bir nakış alanı sunar. Bu bulabileceğiniz en büyük kasnak, çok hoşunuza gidecek!

Özellikle GRAND DREAM KASNAĞI için tasarlanan ekteki tasarımı kullanarak hemen nakış yapmaya başlayabilirsiniz. Çok daha fazla Nakış Koleksiyonu için yetkili Pfaff bayinizi ziyaret edin.

İçeriği:

Kasnakla birlikte iki tasarım bulunmaktadır, üçüncü bir tasarım, bir promosyon kodu kullanılarak çok özel bir fiyata www.myembroideries.com adresinden yüklenebilir.

creative vision için

820888-096



creative TUM KUMASLAR IÇIN KASNAK II 150 x 150 mm.

İşte, sonunda tüm ihtiyaçlarınıza uyan bir kasnak! Pfaff "Quick release"li bir dış kasnak ve iki farklı iç kasnak, nakış yapmayı Pfaff creative TUM KUMASLAR IÇIN KASNAK II ile son derece kolaylaştırır! Sadece, ince kumaşlar için "İnce" iç kasnağı ve kalın kumaşlar veya kumaş/yorganlık pamuk katları için "Kalın" iç kasnağı seçebilirsiniz.

820889-096
creative vision için



creative DELUXE KASNAK 360 x 200 mm.

360 X 200 mm'ye kadar nakışlarda mükemmel dikiş sonuçları elde etmek için kumaşı çemberler. Quick Release, çemberlemeyi kolaylaştırır.

412 94 45-02
creative vision için

creative 120 KARE KASNAK 120 x 120 mm.

120 X 120 mm'ye kadar nakışlarda mükemmel dikiş sonuçları elde etmek için kumaşı çemberler. Quick Release, çemberlemeyi kolaylaştırır.

412 96 82-02
creative vision için



creative GRAND (BÜYÜK) KASNAK! 250 x 225 mm.

Kasnak ebadınızı aşan bir tasarımı, kumaşınızı tekrar tekrar kasnağa geçirmek zorunda kalmadan işleyebilirsiniz! Pfaff, standart kasnaklardan iki kat daha büyük, 250 x 225 mm'lik bir nakış yüzeyine sahip bir nakış kasnağı geliştirdi... Pfaff'ın creative GRAND KASNAĞI ve creative nakış koleksiyonları, Pfaff creative makineleri için aksesuar olarak Pfaff bayinizde bulunabilir.

820493-096
creative 2170, 2144, 2140, 2134 ve 2124 için
Destek Masası ayrı olarak mevcuttur.
820606-096

creative SONSUZ KASNAK! 180 x 100 mm.

Moda giysi ve ev dekorasyonu projelerinizi harika işlenmiş bordürlerle süslemek için Pfaff creative SONSUZ KASNAK mükemmel bir aksesuardır. Şimdi, bir tasarımı tekrar çemberlemeye gerek kalmadan istediğiniz uzunlukta, tekrar tekrar dikebilirsiniz! Kasnak ebadı 180 x 100 mm'dir – sonuç sonsuzdur!

820591-096
2170, 2144, 2140 ve 2134 için

İçeriği:

Kasnakla birlikte iki tasarım bulunmaktadır ve üçüncü bir tasarım, bir promosyon kodu kullanılarak çok özel bir fiyata www.myembroideries.com adresinden yüklenebilir.

creative MASTER (ANA) KASNAK

240 x 150 mm.

240 X 150 mm'ye kadar nakışlar ve mükemmel dikiş sonuçları elde etmek için kumaşı çemberler. Quick Release, çemberlemeyi kolaylaştırır.


412 96 85-02
creative vision için

İçeriği:

creative GRAND KASNAK ile birlikte üç adet ücretsiz seçkin tasarım! Her kasnağın yanında yüksek kaliteli bir destek masası, bir seçkin model ve özellikle kumaşı yerinde tutmak için tasarlanmış sekiz adet kasnak klips bulunur.

İçeriği:

creative SONSUZ KASNAK ile birlikte üç adet ücretsiz seçkin tasarım!



creative DİKDÖRTGEN KASNAK 120 x 115 mm.


creative Dikdörtgen Kasnak, küçük kumaş parçaları veya şeritli ya da çapraz desenli kumaşlar için idealdir. Bu kasnağı, opsiyonel bir aksesuar olarak yetkili Pfaff bayinizden satın alabilirsiniz.

820592-096

creative 2170, 2144, 2140, 2134 ve 2124 için

İçeriği:

creative DİKDÖRTGEN KASNAK ile birlikte üç adet ücretsiz seçkin tasarım!



creative TÜM KUMAŞLAR İÇİN KASNAK 130 x 130 mm.

İşte sonunda tüm ihtiyaçlarınıza uyan bir kasnak! Pfaff "Quick release"li bir dış kasnak ve iki farklı iç kasnak, nakış yapmayı Pfaff creative TÜM KUMAŞLAR İÇİN KASNAK ile son derece kolaylaştırır! Sadece, ince kumaşlar için "İnce" iç kasnağı ve kalın kumaşlar veya kumaş/yorganlık pamuk katları için "Kalın" iç kasnağı seçin.

820659-096

creative 2170, 2144 ve 2140 için

İçeriği:

creative TÜM KUMAŞLAR İÇİN KASNAK ile birlikte üç adet ücretsiz seçkin tasarım!



creative KÜÇÜK KASNAK 80 x 50 mm.

Düğme iliklerini veya küçük tasarımları, Pfaff'ın yeni creative KÜÇÜK KASNAĞI ile hızlı ve kolayca işleyebilirsiniz.

820658-096

creative 2170, 2144 ve 2140 için

İçeriği:

creative KÜÇÜK KASNAK ile birlikte beş adet ücretsiz seçkin tasarım (üç tasarım ve düğme iliği).

Ayrıca bulunabilir.

creative KASNAK 225 x 140 mm.

Büyük nakış kasnağı, aynı anda farklı nakış desenleri üzerinde çalışmaktan hoşlanan herkes için ayrı olarak mevcuttur. Ekstra bir kasnakla, dikiş devam etmeye hazır olana kadar kumaşı çemberlenmiş olarak bırakabilirsiniz.

93 039 340 44 000

creative 2170, 2144, 2140, 2134 ve 2124 için

creative KASNAK 80 80 x 80 mm.

80 X 80 mm'ye kadar nakışlar ve mükemmel dikiş sonuçları elde etmek için kumaşı çemberler.

820476-096

creative 7570 ve 7562 için. Adaptörlü: creative 2170, 2144, 2140 ve 2134 için.

creative YUVARLAK KASNAK 120 x 115 mm.

120 X 115 mm'ye kadar nakışlar ve mükemmel dikiş sonuçları elde etmek için kumaşı çemberler.

93 039 343 44 000

creative 2170, 2144, 2140, 2134 ve 2124 için

creative YUVARLAK KASNAK 80 x 80 mm.

80 X 80 mm'ye kadar nakışlar ve mükemmel dikiş sonuçları elde etmek için kumaşı çemberler.

820007-096

creative 2170, 2144, 2140, 2134 ve 2124 için



creative KASNAK ADAPTÖRÜ

creative 2170/2144/2140/2134 makinelerinizde, creative KASNAK 80'le nakış yapabilmek için kasnak adaptörünü kullanabilirsiniz.

820477-096



creative SİHİRLİ KASNAK

creative SİHİRLİ KASNAK, kumaşın altında tela olmadan iyi nakış sonuçları elde etmeniz için size yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. creative SİHİRLİ KASNAK, nakış tasarımınızın altında tela kalıntısı istemediğiniz yerlerde; ipek, organze ve şifon gibi ince, kaygan ve hafif kumaşlarla mükemmeldir.

Farklı ebatlarda bulabileceğiniz creative SİHİRLİ KASNAK'ı tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

1. Düz bir yüzeye önce dış nakış kasnağını, sonra kumaşı ve creative SİHİRLİ KASNAK'ı yerleştirin.

2. İç kasnağı, creative SİHİRLİ KASNAK'ın üstüne yerleştirin. İç kasnağı, dış kasnağın içine sokun.

3. creative SİHİRLİ KASNAK, kumaşı dört tarafından tutacak şekilde vidayı sıkın.

4. creative SİHİRLİ KASNAK'ı, 225 x 140 veya 250 x 225 mm'lik kasnaklarla kullanıyorsanız Kasnak Klipslerini tutturun.

5. Tasarımı işleyin. creative SİHİRLİ KASNAK'ı nakış tasarımının içine sıkıştırmamaya dikkat edin.

6. Tasarımı bitirdikten sonra kumaşı kasnaktan dikkatlice çıkarın.

creative HOOP MAGIC (SİHİRLİ KASNAK)

820593-096 80 x 80 mm KASNAK
820804-096 120 x 120 mm KASNAK
820594-096 120 x 115 mm DİKDÖRTGEN KASNAK
820660-096 130 x 130 mm Tüm kumaşlar için KASNAK
820895-096 150 x 150 mm Tüm kumaşlar için KASNAK II
820595-096 225 x 140 mm KASNAK
820897-096 240 x 150 mm ANA KASNAK
820596-096 250 x 225 mm GRAND KASNAK
820805-096 360 x 200 mm DELUXE KASNAK



Yaratıcı Nakış Ayağı

E F G



Nakış ayakları, özellikle Pfaff dikiş ve nakış makinelerinin nakış fonksiyonlarıyla birlikte kullanılmak için geliştirilmiştir. Makineniz için doğru ayağı seçin.

820252-096 F G*

G* creative 2140, 2144, 2170 hariç

820280-096 E* G**

E* sadece creative 2124

G** sadece creative 2140, 2144, 2170

Nakış/Sensörmatik Serbest Hareketli Ayak

J



Sensörmatik serbest hareketli ayak, noktalarla yapılan ve serbest hareketli nakış için kullanılır. Ayak, noktalarla yapılan ve serbest hareketli nakışların her ikisi için de geniş bir görüş mesafesi sağlar.

Düşük hızda serbest hareketle dikiş dikerken baskı ayağı, dikiş oluşturulurken kumaşı dikiş plakasında tutmak için her dikişle birlikte yükselecek ve alçalacaktır. Daha yüksek bir hızda, baskı ayağı dikiş dikerken kumaşın üzerinde kayar.

820671-096 J

creative Sekiz Makaralı İplik Ünitesi


J



Makinenin üstüne takılır ve en fazla sekiz iplik makarası için pimlere sahiptir. İplik pimleri, nakış renk değişiklikleri için numaralandırılmıştır.

820809-096 J

■ CREATIVE 4D (4 BOYUTLU) YAZILIMI



Nakış tutkusu olan herkes, Pfaff'ın yeni creative 4D yazılımına bayılacak. Nakış dünyası aslında üç boyutludur ve şimdi siz fikirleriniz ve yaratıcılığınızla 4. boyutsunuz.

Bugüne kadar, ne bu kadar çok çeşitli yaratıcı olanaklar, ne de nakış yazılımı kullanımı bu kadar kolay ve rahat oldu. Kendi dünyanızı tasarlayın. Favori resimlerinizi ve fotoğraflarınızı en yeni nakış kreasyonlarına dönüştürün.

Sevdikleriniz için özel işlenmiş monogramlar ve büyüleyici çapraz dikiş motifleri yaratın.

Resimleri el yapımı efektlerle süsleyin. Tasarım unsurlarını, ruh haliniz sizi nasıl yönlendiriyorsa ona göre düzenleyin ve kombinleyin. İşlediğiniz herşey 3 Boyut gerçekliğinde sunulur.

Tasarımlarınızı dikmeden önce; en sevdiğiniz ipliklerinizi, kumaşınızı, giysi veya kapitone deseninizi kullanarak gerçeğe uygun şekilde önceden görün. Sonuçlardan çok etkileneceksiniz.

Pfaff creative 4D nakış sistemi özellikleri

3 Boyutlu Gerçeği Deneyimleyin

- 7 dokulu kumaş zemini seçiminiz üzerinde tasarımları 3 boyutlu görün.
- Tasarımlar tercih ettiğiniz kasnakta gösterilir.
- Detayları yaklaştırın.
- Tasarımları 3 boyutlu basın.

Favori renklerinizi seçin:

- 13,000'den fazla iplik, 27 farklı üretici.
- Özel iplikleri görüntüleyin (metalik, çok renkli ve çeşitli kalınlıklar dahil).
- Numaralandırılmış renk blokları ve gerçekçi renk paletiyle kolay renk değişimleri.
- İplik renk paletlerini seçin.
- ColorSort'u (Renk Sınıflandırma) kullanarak, dikiş dikmeden önce iplik değişimi sayısını azaltın.

Sisteminizi 4 boyutlu konfigürasyon sihirbazıyla kişiselleştirin:

- MyThreads'i (İpliklerim) kullanarak kendi iplik deponuzdan seçim yapın.
- MyMachines'i (Makinelerim) kullanarak bağlantı seçeneklerinizi ayarlayın.
- MyHoops'la (Kasnaklarım), en popüler makine markaları dahil, kendi kasnaklarınız arasından seçim yapın.

Kolay Kopyala ve Yapıştır için, QuickLink araç çubuğu ve görünür clipboard (pano).

İki farklı Gönder seçeneği dahildir: bir nakış makinenize göndermenin hızlı ve kolay yolu.

Birçok modelde sınırsız Geri Al/İleri Al fonksiyonları mevcuttur.

Yardım her zaman elinizin altında! Kullanım Kılavuzu Kitapçıkları, Hızlı Başvuru Kartları, İnternette Sıkça Sorulan Sorular, interaktif dersleri olan Öğrenim Merkezi ve çok daha fazlası.




creative 4D yazılım ailesi inanılmaz derecede çok yönlüdür

www.pfaff.com sitesinden veya yetkili Pfaff mağazanızdan daha fazla bilgi edinebilir ve hangi yazılımın sizin için en iyisi olduğunu keşfedebilirsiniz. Olasılıkların tamamı için creative 4D Suite'i seçin. Tüm özellikleriyle creative 4D yazılımının tüm çeşitlerini ve buna ek olarak beş seçkin yaratıcı modül içermektedir.

Çoklu Format; en popüler nakış formatlarını yükleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Kayıtlı dosya tipleri: Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2 - 6), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking/Pfaff (.vp3, .vip), Husqvarna (.hus), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) ve Toyota (.10*).



creative 4D Organizer (Düzenleyici) içerir! 275'ten fazla nakış dahildir!

creative 4D Nakış

Nakış tasarımlarınızı ayarlayın, kişiselleştirin ve kombinleyin! Favori nakışlarınızı ekranda yükleyin. Şık monogramlar ekleyerek onları, yeni nakışlar yaratmak için kombinleyebilirsiniz! creative 4D Organizer (Düzenleyici) içerir ve 275'ten fazla nakış dahildir!

820795-026



275'ten fazla nakış ve 325'ten fazla clipart resmi dahildir!

creative 4D Embroidery Extra (Nakış Ekstrası)

ExpressDesign Wizards'la (Ekspres Tasarım Sihirbazları), favori resimlerinizden otomatik olarak harika tasarımlar yaratabilirsiniz. Tasarımları kombinlerken veya kaydederken, üst üste binmeyi otomatik olarak ortadan kaldırın! Ayrıca 4D Vision içerir! Çoklu nakışları gerçek giysilerde, kapitone bloklarında ve kumaşlarda inceleyin! 275'ten fazla nakış ve 325'ten fazla clipart resmi dahildir!

820794-026



creative 4D Design Aligner (Tasarım Hizalayıcı) içerir!

creative 4D Design Enhancer (Tasarım Çoğaltıcı)

Tasarımları bölebilir, değiştirebilir ve tekrar düzenleyebilirsiniz! Mevcut bir veya birden fazla nakıştan en sevdiğiniz detayları ve unsurları alıp, onları tamamen yeni bir şekilde değiştirmek için dahili creative 4D Stitch Editor'ı (Dikiş Düzenleyici) kullanın. Ayrıca creative 4D Design Aligner içerir! Kendi kasağınız için büyük tasarımlar düzenleyin.

820797-026



170 Resim Zemini ve 52 Kaligrafi Zemini dahildir.

creative 4D Sketch (Eskiz)

Kendi serbest hareketli nakış tasarımlarınızı yaratın! Bir nakış sanatçısı gibi, değerli resimlerinize işlenmiş dokuyla güzelleştirerek hayat verebilirsiniz. Favori makine dikişlerinizi çizmek için şaşırtıcı Motif Motion'ı (Motif Hareketi) kullanın.

820800-026

Opsiyonel:

Inspira 4D Drawing Kit (Çizim Kiti). 4D Sketch yazılımınızla birlikte kullanılmak üzere Inspira çizim tablası ve kalem, 5000 clipart ve 5000 fotoğraf.

820800-026



150'den fazla çapraz dikiş nakışı ve unsuru dahildir!

creative 4D Cross Stitcher (Çapraz Dikişçi)

Güzel çapraz dikiş nakışları tasarlayabilirsiniz. Büyüleyici! El dikişi kalitesinde ve makine hızıyla eşsiz çapraz dikiş tasarımları yaratın. Hem de son derece kolay ve kusursuz. 150'den fazla çapraz dikiş nakışı ve unsuru dahildir!

820798-026

USB Nakış Hafıza Kartı

Tasarımlarınızı, bilgisayarınızdan USB Nakış Hafıza kartına kaydedin. Tasarımları hafıza kartından creative vision'ınıza aktarın. Nakışlar ve diğer dosyalar için ilave hafıza olarak da kullanabilirsiniz.

820900-096 (128 MB)



Kişisel Smart Card (Akıllı Kart)

Bilgisayarınız ve creative 2134 veya creative 2124 nakış makinesi arasında kişisel akıllı kartları kullanarak bağlanın.

820480-096

Programlanabilir creative Kart

Nakışları ve 9 mm. dikiş dosyalarını, creative 2170/ 2144 /2140 nakış makinenizde kullanmak için programlanabilir bir creative karta/karttan aktarın.

92 330011 20-001



Sizin için 100 farklı harika nakış tasarımı!

creative 4D Organizer

Tasarımlarınızı ve resimlerinizi kolayca bulabilirsiniz! Nakışları, teker teker veya partiler halinde bir formattan diğerine dönüştürün. Tasarımlarınızı, gerçekçi iplik renkleriyle tam ebatta veya küçük görüntüler halinde 3 boyutlu olarak gözden geçirin, tasnif edin, arayın, inceleyin ve basın. Sizin için tam 100 farklı harika nakış tasarımı!

820799-026



creative 4D smart card station (akıllı kart istasyonu)

Nakış makineniz ve bilgisayarınız arasındaki bağlantı. creative akıllı kart istasyonu, nakış kreasyonlarınızı creative akıllı kartınıza kaydetmenize imkan verir. Bilgisayarınız ve nakış makineniz arasında bağlantı sağlar.

820802-026

Hepsi birarada! Pfaff'tan creative 4D Suite

Kendinize ait eşsiz nakış kreasyonlarını, büyüleyici sonuçlarla tasarlayabilirsiniz. Pfaff'ın etkileyici yazılımı creative 4D Suite ile herşey mümkün. creative 4D yazılım grubunun tamamını ve ilave 5 inanılmaz ekstra modül içerir. İlham alın. Kendi fikirlerinizi tasarlayın ve işleyin. Sınırsız olanaklar dünyanıza hoş geldiniz!

Sadece 4D Suite'te: 5 seçkin modül!

creative 4D Design Creator (Tasarım Yaratıcısı)

Resimden otomatik olarak bir tasarım yaratabilir, onu şaşırtıcı dolgu desenleri ve özel efektlerle bir başyapıtı dönüştürebilirsiniz!

creative 4D Fabric Decorator (Kumaş Dekoratörü)

En sevdiğiniz makine nakışı dikişlerini kullanarak kumaşı harika motiflerle süsleyebilirsiniz.

creative 4D PictureStitch (Resim Dikişi)

Aile albümlerinizdeki fotoğrafları kullanarak eşsiz kutlama kartları, aile kapitoneleri (patchwork), çerçevelenmiş portreler ve çok daha fazlasını yaratabilirsiniz.

creative 4D Stitch Artist (Dikiş Sanatçısı)

Pfaff creative nakış makineniz için yeni dikişler yaratabilirsiniz.

creative 4D Font Digitizing

4D Nakış Sisteminde kullanmak için kendi Fontlarınızı ve Şekillerinizi yaratabilirsiniz.



creative 4D Suite ayrıca aşağıdakileri içermektedir:

820791-026

creative 4D Embroidery Extra
creative 4D Vision
creative 4D Organizer
creative 4D Design Aligner
creative 4D Stitch Editor
creative 4D Cross Stitcher
creative 4D Sketch

55,000'den fazla
clipart ve 13,000'den
fazla fotoğraf dahil!

■ AKSESUARLAR





Kapitone Yapma

Kapitone, dünyadaki milyonlarca coşkulu kapitoneciye göre bir tutkudur. Fakat bir Pfaff'la kapitone yapmak neden çok daha eğlencelidir? Belki de makinelerimizin akıllı teknolojisi ya da hünerli elleriniz tarafından yapılan her kapitonenin, nefes kesici güzellikte ve yüksek kaliteli bir obje haline dönüşmesini sağlayarak makinenize eşlik eden geniş aksesuar çeşitleri nedeniyle.

Daha fazla bilgi için www.pfaff.com web sitemizi düzenli olarak kontrol edebilir veya en yakınınızdaki yetkili Pfaff bayisini ziyaret edebilirsiniz.

■ AKSESUARLAR



Kapitoneler, yastıklar, duvar halıları – tüm bunların büyüü, el işi cazibesinde gizlidir. Fakat birçok farklı nedenden, gün geçtikçe daha fazla kapitoneci makinede kapitone yapmanın avantajlarını keşfetmektedir. Makinede kapitone yapmak çok daha hızlıdır ve daha çok dekoratif ve yaratıcı olanaklar sunar. Doğru baskı ayağıyla, ince kapitone işlerini basitleştirebilir ve mükemmel sonuçları garanti edebilirsiniz. Pfaff'ta özellikle kapitonecilerin ihtiyaçlarına uymak üzere tasarlanmış farklı aksesuarlar bulabilirsiniz.

Makine modeliniz için hangi baskı ayaklarının mevcut olduğunu görmek üzere çeşitli Pfaff dikiş makinelerinin kod numaralarını lütfen not edin.

1/4 inçlik Kapitone Ayağı IDT™'li

B C D E F G J



820211-096 **D E G J** IDT™'li
820212-096 **B C F**

Kapitone, aralarında bir yorganlık pamuk katı bulunan iki kattan oluşur. Kapitonenin üst katını oluşturmak için sürekli değişen desenlerde birçok kumaş parçası biraraya getirilebilir. 1/4 inçlik Kapitone Ayağı, özellikle bu kumaş parçalarını birleştirmek için uygundur. İğne ile ayağın dış kenarı arasındaki boşluk 1/4 inç (6.3 mm) ve iğne ile ayağın iç kenarı arasındaki boşluk ise 1/8 inçtir (3.15 mm).

1. 1/4 inçlik Kapitone Ayağını monte edin.
2. IDT™'yi bağlayın (makinenizde mevcutsa).
3. Düz dikiş kullanarak kumaşı dikiş.
4. 1/4 inçlik dikiş yeri boşluğu kullanırken kumaşı ayağın dış kenarı boyunca, 1/8 inçlik dikiş yeri boşluğu kullanırken kumaşı ayağın iç kenarı boyunca yönlendirin.

1/4 inçlik Şeffaf Kapitone Ayağı, IDT™'li

D E G J



820883-096 D E G J IDT™'li

1/4 inçlik Şeffaf Kapitone Ayağı, 1/4, 1/8 ve 3/8 inçlik dikiş yerlerini dikerken açık görüş sağladığından kumaş parçalarını birleştirmek için mükemmeldir. Baskı ayağı üzerindeki kırmızı çizgiler, iğnenin önünde ve arkasında 1/4 inçlik eksen noktalarını işaret eder.

1. İki kumaş parçasını ön yüzleri biraraya gelecek şekilde yerleştirin.
2. Düz dikiş ve dikiş uzunluğu 2.5'i seçin.
3. IDT™'yi bağlayın.
4. Kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin. 1/8 inç'lik dikiş yeri boşluğu kullanırken, kumaşı, ayak ucunun iç kenarı boyunca yönlendirin. 1/4 inç'lik dikiş yeri boşluğu kullanırken, kumaşı, ayak ucunun dış kenarı boyunca yönlendirin. 3/8 inç'lik dikiş yeri boşluğu kullanırken, kumaşı, ayağın dış kenarı boyunca yönlendirin.
5. Kumaşın sonundan 1/4 inç dönmek için, kumaşın kenarı ayağın üzerindeki ilk kırmızı işarete geldiğinde dikmeyi bırakın.

1/4 inçlik Sağ Kılavuz Ayağı, IDT™'li

B C D E F G J



820541-096 B C D E F G J IDT™'li

1/4 inçlik Sağ Kılavuz Ayağı, parçaları birleştirirken mükemmel 1/4 inçlik dikiş yerleri elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sadece kumaş kenarını kılavuzun bitişiğinde tutun. İğneyle sağ kılavuz arasındaki mesafe 1/4 inçtir. Ayrıca 1/4 inçlik Sağ Kılavuz Ayağı; blokları, yorgan pamuğunu ve arkayı birlikte dikerken bir bloğun kenarından mükemmel bir 1/4 inçlik üst dikiş mesafesi sağlar.

Parçaları birleştirme:


1. 1/4 inçlik Sağ Kılavuz Ayağını takın.
2. IDT™'yi bağlayın.
3. Düz bir dikiş seçin.
4. Kumaşların ön yüzlerini birlikte baskı ayağının altına yerleştirin, kılavuz kumaşın kenarında olsun.
5. Sağ kılavuza geçecek şekilde kenarları yönlendirirken blokları birlikte dikiş.

Üst dikiş:

1. 1/4 inçlik Sağ Kılavuz Ayağını takın.
2. IDT™'yi bağlayın.
3. Düz bir dikiş, streç dikiş veya el yapımı görünümlü düz dikiş kapitone dikişini seçin.
4. Kapitoneyi baskı ayağının altına yerleştirin, kenar kılavuzu dikiş yeri kanalında veya kumaş bloğunun kenarında olsun.
5. Bloğun etrafını dikiş, her bir blok kenarından mükemmel bir 1/4 inçlik mesafe elde edeceksiniz.

1/4 inçlik Şeffaf Sağ Kılavuz Ayağı, IDT™'li

D E G J



820881-096 D E G J IDT™'li

1/4 inçlik Açık Sağ Kılavuz Ayağı, 1/4 inçte birleştirilmiş mükemmel dikiş yerleri elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sadece kumaş kenarını kılavuzun bitişiğinde tutun. Açık ayak, dikiş dikerken bakış için mükemmel görüş mesafesi sağlar. İğneyle sağ kılavuz arasındaki mesafe 1/4 inçtir.

Parçaları birleştirme:

1. 1/4 inçlik Şeffaf Sağ Kılavuz Ayağını takın.
2. IDT™'yi bağlayın.
3. Düz bir dikiş seçin.
4. Kumaşların ön yüzlerini birlikte baskı ayağının altına yerleştirin, kılavuz kumaşın kenarında olsun.
5. Sağ kılavuza geçecek şekilde kenarları yönlendirirken blokları birlikte dikiş.

Üst dikiş:

Ayrıca 1/4 inçlik Şeffaf Sağ Kılavuz Ayağı, giysilerinizde veya ev dekorasyonu projelerinizde, kapitone yaparken bir bloğun kenarından mükemmel bir 1/4 inçlik üst dikiş mesafesi sağlar. 1/4 inçlik Sağ Kılavuz Ayağının açıklamalarına başvurun.



Kanallı Dikiş Ayağı IDT™'li

B C D E F G J



820542-096 **B C D E F G J**

Kanallı Dikiş Ayağı, kapitonenin üstünde mükemmel kapitone dikişi elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Mükemmel "kanallı" dikiş dikmek için, kılavuz dikiş yerinin üstünde düzgünce döşer.

1. Kanallı Dikiş Ayağını monte edin.
2. IDT™'yi bağlayın.
3. Düz bir dikiş (veya sağlamlaştırılmış düz dikiş ya da düz dikiş el işi görünümlü kapitone dikişi gibi ortalanmış bir iğne pozisyonu olan bir başka dikiş) seçin.
4. Kapitoneyi baskı ayağının altına yerleştirin, kılavuz birleştirilen kapitone yamalarının dikiş yerinin (kanalın) içinde olsun.
5. Baskı ayağının kılavuzu, tam olarak birleştirilen dikiş yerlerinin ortasını izleyecektir, böylece mükemmel bir şekilde kapitone yapabilirsiniz.

Şeffaf Kanallı Dikiş Ayağı, IDT™'li

D E G J




820882-096 **D E G J** IDT™'li

Şeffaf Kanallı Dikiş Ayağı, mükemmel bir görüş alanı sağlar ve kapitonenin üstünde mükemmel kapitone dikişi elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Mükemmel "kanallı" dikiş dikmek için kılavuz dikiş yerinin üstünde düzgünce döşer.

1. Şeffaf Kanallı Dikiş Ayağını monte edin.
2. IDT™'yi bağlayın.
3. Düz bir dikiş (veya sağlamlaştırılmış düz dikiş ya da düz dikiş el işi görünümlü kapitone dikişi gibi ortalanmış bir iğne pozisyonu olan bir başka dikiş) seçin.
4. Kapitoneyi baskı ayağının altına yerleştirin, kılavuz birleştirilen kapitone yamalarının dikiş yerinin (kanalın) içinde olsun.
5. Baskı ayağının kılavuzu, tam olarak birleştirilen dikiş yerlerinin ortasını izleyecektir, böylece mükemmel bir şekilde kapitone yapabilirsiniz.

Sensörmatik Serbest Hareketli Ayak

J




820671-096 **J**

Sensörmatik serbest hareketli ayağı, dikişle yapılan ve serbest hareketli nakış için kullanabilirsiniz. Ayak, dikişle yapılan ve serbest hareketli nakışların her ikisi için de geniş bir görüş mesafesi sağlar.

Düşük hızda serbest hareketle dikiş dikerken, baskı ayağı, dikiş oluşturulurken kumaşı dikiş plakasında tutmak için her dikişle birlikte yükselecek ve alçalacaktır. Daha yüksek bir hızda, baskı ayağı dikiş dikerken kumaşın üzerinde kayar.

Şeffaf Uçlu, Serbest Hareketli Ayak

C D E F G J



820544-096 C D E F G
820780-096 J

Şeffaf Uçlu Serbest hareketli Ayak ile serbest hareketli harika dikişler dikebilir ve kapitone yapabilirsiniz. Bu ayak, serbest hareketli dikişiniz ve kapitone-niz için en iyi görüş alanını sağlamak üzere önünde ekstra geniş bir bölmeye sahiptir.

1. IDT™'nin bağlantısını kesin.
2. Baskı ayağı tutucusunun arkasındaki küçük gümüş vidayı dikkatlice gevşetin.
3. Baskı ayağını yavaşça birlikte sıkın ve ayağın iğnesini, baskı ayağı tutucusunun crosshole'unun içine, gidebileceği kadar uzağa doğru yönlendirin. Açık kolun, iğne kelepçesi-nin yukarısında olduğundan emin olun.
4. Gümüş vidayı sıkın.
5. Makinenizin dokunmatik ekranındaki serbest hareket simge-sini seçerek veya baskı ayağı kaldırıcısını serbest hareket pozis-yonuna manuel olarak ayarlayarak Şeffaf Uçlu Serbest Hareketli Ayağı serbest hareket/örgü pozisyonuna indirin.
6. Besleme dişlilerini düşürün.
7. Bir düz veya zigzag dikiş seçin.
8. Eşit bir hızı koruyarak, kumaşınızı elle hareket ettirin.

Besleme dişlileri düşürüldüğü için kumaşı elle hareket ettirmek zorunda olduğunuzu unutmayın. Eşit dikişler için, kumaşınızı yumuşak ve sabit olarak hareket ettirin.

Kapitone Yapma Kılavuzu

A B C D E F G J



820279-096 A* B C D E F G J
A* sadece varimatic 6085, 6086 ve 6087

Bu kılavuz, özellikle kapitone esnasında düz çizgiler dikerken çok işe yarar. Kapitone Yapma Kılavuzu, sökülebilir plastik kılavuz sayesinde baskı ayağının soluna veya sağına monte edilebilir.

1. Baskı ayağı tutucusunun arkasındaki vidayı, kılavuzu deli-ğe sokacak kadar gevşetin. Vidayı sıkarak kılavuzu sabitle-yin.
2. İsteddiğiniz bir dikişle bir dikiş yeri dikiş.
3. Kılavuzu, dikmiş olduğunuz dikiş yerinin üzerine yerleşti-rin ve bir kez daha dikiş. Bu, dikiş yerlerini seçmiş olduğunuz mesafeye yerleştirecektir.

Kenar Kılavuzu/Kapitone Yapma Kılavuzu

A B C D E F G J



820251-096 A* B C D E F G J
A* Varimatic 6085, 6086 ve 6087 hariç

Bu kılavuz, özellikle kapitone esnasında düz çizgiler dikerken çok işe yarar. Harika kapitone dikişi efektleri için istediğiniz düz dikiş veya dekoratif dikiş kullanabilirsiniz.

1. Baskı ayağı bileğinin arkasındaki vidayı, kılavuzu deli-ğe sokacak kadar gevşetin. Vidayı sıkarak kılavuzu sabitleyin.
2. İsteddiğiniz bir dikişle bir dikiş yeri dikiş.
3. Kılavuzu, dikmiş olduğunuz dikiş yerinin üzerine yerleşti-rin ve bir kez daha dikiş. Bu, dikiş yerlerini seçmiş olduğunuz mesafeye yerleştirecektir.



Yuvarlak İğne Delikli Düz Dikiş Ayağı

B C D E F G J



820235-096 **B C D E F G J** IDT™'li

Yuvarlak İğne Delikli Düz Dikiş Ayağı, kapitone ve yama işi için harikadır. Yuvarlak delik, kusursuz düz dikiş yerlerini garanti eder. Ayrıca bu ayak, ince kumaşlarla çalışmak için çok uygundur. Bu ayak Düz Dikiş İğne Plakasıyla birlikte kullanılırsa dikiş yerleri çok daha mükemmel olacaktır.

1. Düz dikişi seçin.
2. Düz Dikiş Ayağıyla birlikte IDT™'yi bağlayın.

İPUCU: Kalın iplikle dikiş dikerken bir üst dikiş iğnesi kullanın. Gömlek yakalarının, etiketlerin v.b. kenarlarına düz dikişler dikmek için harikadır. Dikkat: Düz dikiş dikerken orta iğne pozisyonunu kullanın.

Düz Dikiş İğnesi Plakaları

C D E F G J



820247-096 **F G**



820276-096 **C D* E****
D* Stretch ve Jean 6091 hariç
E** sadece tiptronik 2020 ve expression 2024



820290-096 **E**

Düz Dikiş İğnesi Plakası, kumaşın iğne plakasına çekilmesini önlerken dikiş yerinin başında ve sonunda eşit kumaş beslemesini garanti eder. Yuvarlak İğne Delikli Düz Dikiş Ayağıyla kullanıldığında, kapitone ve yama işi için idealdir.



İnc işaretli, Standart Zigzag İğnesi Plakası
412 96 43-02 **J**



İnc işaretli, Düz Dikiş İğnesi Plakası
412 96 43-04 **J**

Serbest Hareketli Kılavuz aparatı

A B C D E F G J



412 53 88-01 A B C D E F G J

Serbest Hareketli Kılavuz aparatı, serbest hareketli dikiş, kapitone veya nakış yaparken bir kapitoneyi veya kumaşı yönlendirmek için mükemmeldir. Kılavuz aparatının alt tarafındaki yüzey, kumaşı gergin tutar ve kumaşı herhangi bir yöne hareket ettirmek için tutamaklar sağlar.

1. Bir serbest hareketli baskı ayağı monte edin.
2. Makinenizi, serbest hareketli/örme dikişe ayarlayın.
3. İsteddiğiniz bir dikiş seçin.
4. Kılavuz aparatınızı, serbest hareketli dikilecek kapitone veya kumaşın üstüne yerleştirin.
5. Tutamakları tutun ve en iyi sonucu elde etmek için kapitoneyi sabit bir hızla hareket ettirin.

Çift Besleyicili Kapitone Kılavuzu

H



820555-096 H

Çift Besleyicili Kapitone Kılavuzu, bir düz dikiş dikerken kumaş beslemesine daha yumuşak olarak yardımcı olur. Kumaş, üst ve alt besleme dişlileri tarafından tutulduğu ve beslendiği için kaymadan veya büzülmeden dikilebilir.

Çift Besleyicinin makineye monte edilmesi:

1. İğneyi ve baskı ayağını kaldırın.
2. Gövdedeki vidayı çıkarın.
3. Çift Besleyiciyi, iğne kelepçesindeki levye ile gövdeye monte edin ve vidayla sabitleyin.
4. Makineyi düşük ila orta hızda çalıştırın.

Kapitone Yapma Kılavuzunun Çift Besleyiciye monte edilmesi:

1. Kapitone Yapma Kılavuzunu, Çift Besleyicinin arkasındaki yuvanın içine itin.
2. Kılavuzu sağa veya sola hareket ettirerek istenilen kapitone genişliğini ayarlayın.



820492-096 C* E G
C* sadece tiptronik 2010 ve expression 2014
820887-096 J

Kapitone Masası

C E G J

Sağlam pleksiglastan yapılan bu harika masa, kapitonecilerin ihtiyaç duydukları ilave alanı sağlamak için çalışma alanınızı hayli büyütür. Çok büyük kapitone projelerinin bile rahatça üstesinden gelebilirsiniz.



Sürfile Yapıcı/ Overlok

Dikiş dikmeyi seviyor musunuz?
Günümüzün tüm harika kumaşları
ve kenar şeritleriyle çalışmaktan
 zevk alıyor musunuz? Sonuçların,
kaliteli hazır giyim kadar mükemmel
olmasını istiyor musunuz? Öyleyse
bir Pfaff sürfile yapıcı/overloğa
ihtiyacınız var! Dikiş makinenizin
ideal tamamlayıcısıdır. Dikiş
makinenizin durduğu yerde o
devam eder.

Daha fazla bilgi için, www.pfaff.com web sitemizi düzenli
olarak kontrol edebilir veya en yakın yetkili Pfaff bayinizi ziyaret
edebilirsiniz.

■ BİR BAKIŞTA TÜM MAKİNELER



creative coverlock 4874

Üç adet iğne, 10 adede kadar iplik ve 30 dikiş programı! 5 mm. ve 2 mm'lik reçme dikişli, beş iplikli makine. Sekiz harika dekoratif dikişle ve kombine renkli ipliklerle eşsiz dekoratif detaylar yaratabilirsiniz.



coverlock 4852

18 adet dikiş, 5 mm'lik reçme dikişi, diferansiyel besleme ve kaliteli hazır giyimdeki gibi profesyonel dikişlere sahip, beş iplikli makine!



coverlock 4862

13 adet dikiş, 5 mm'lik reçme dikişi, eşit kumaş beslemesi için diferansiyel besleme ve otomatik iplik tansiyonuna sahip, dört iplikli makine.



hobbylock 4842

14 adet dikiş, diferansiyel besleme ve iki iplikli kamalı reçme dikişine sahip, dört iplikli makine.



hobbylock 4764

Yedi adet dikiş ve sürekli olarak eşit kumaş beslemesi için diferansiyel beslemeye sahip, dört iplikli makine.


■ AKSESUARLAR



Birçok dikiş sever, bir sürfile/overlok makinesinin bitmiş kenarlardan çok daha fazlasını yapabileceğini fark etmez! Doğru bir baskı ayağıyla dekoratif vurgular yapabilir ve mükemmel detaylar ortaya çıkarabilirsiniz. Plilerin dikilmesi, boncukların tutturulması, büzgü yapılması veya dantelle çalışılması – sürfile/overlok makinesi, birçok işi bir dikiş makinesinden çok daha iyi ve çok daha hızlı yapabilir!

Makine modeliniz için hangi baskı ayaklarının mevcut olduğunu görmek için çeşitli Pfaff Sürfile Yapıcı/Overloklara ait numaraları lütfen not edin.

Bant ve Örgü Ayağı Q



820320-096 4874/4872/4862/4852

Bant ve Örgü Ayağı Q, kurdeleleri, bantları ve örgüleri dikmek için kullanılır.

1. Makineyi 2 iğneli reçme kenar baskısı genişliğine ayarlayın.
2. Bant ve Örgü Ayağı Q'nun üzerindeki yuvaya, 3/8 inç (1 cm.) genişliğinde kurdele veya bandı sokun ve ayağı makineye monte edin.
3. Suyula çıkan veya uçucu bir işaret kalemiyle kumaşın üzerine yerleştirme çizgileri işaretleyin.
4. Kumaşı ve kurdeleyi veya bandı, baskı ayağının altına yerleştirin ve iğneleri kumaşın içine indirin. Baskı ayağını indirin.
5. İlk birkaç dikiş dikiş ve iplikleri baskı ayağının yakınında tutturun. 3. adımda çizdiğiniz çizgileri kılavuz olarak kullanarak dikmeye devam edin.

Önerilen Kumaş: Kot, tişört veya sweatshirt örmeleri, keten.



Güzel kumaşların ve yaratıcı fikirlerin keyfini çıkarın! Özellikle Pfaff sürfile yapıcıları/overlokleri için geliştirilmiş, opsiyonel baskı ayaklarını kullandığınızda, yaratıcı, profesyonel süslemeleri yapmak çok kolaydır. Boncukları veya danteli tutturun, biye yapın, mükemmel pliler dikiş, kurdeleler ekleyin, kemer köprüleri – ve çok daha fazlasını - yapın!

Biye Dikiş Ayağı



Biye Dikiş ve Kenar Şeridi Ayağı E
820325-096 **4874/4872/4862/4852**
820352-096 4842

Biye Dikiş Ayağı, biye yaparken veya bir dikiş yerine biye koyarken kordonu yönlendirmek için kullanılır. Ayağın altında bulunan özel bir kanal, biyeyi tam olarak yönlendirmenize yardımcı olur. Biye Dikiş Ayağı, biye yapma ve takma işlemini hızlandırır.


4874 / 4872 / 4862 / 4852: Makineyi 5 iplikli güvenli dikiş genişliğine veya zincir dikişine ayarlayın.

Hobbylock 4764: Makineyi 3 veya 4 iplikli overlok dikişine ayarlayın.

1. Normal ayağı Biye Dikiş Ayağıyla değiştirin.
2. Bir kumaş karesini ikiye kesin ve biyeyi, iki kumaş parçasının arasına (ön yüzler bir arada olacak şekilde) dikiş yeri çizgisi boyunca uzatın.
3. Kumaş parçalarını, biye ayağın altındaki kanalda yatacak şekilde, ayağın altına sokun.
4. Biyeyi dikiş yerinin içine sürfileyle dikiş.

Önerilen Kumaş: İnce pamuklu dokuma kumaş, pamuklu kumaş, keten.

Kordonlama Ayağı K



820311-096 4874/4872/4862/4852

Kordonlama Ayağı K, nervür veya kordonlu nervür yapmak için, Kordonlama Bıçağı K1 veya Kordonlama Kılavuzu K2 ile birlikte kullanılabilir.

1. Makineyi 2 iğneli reçme kenar baskısı – dar'a ayarlayın.
2. Kordonlama Ayağı K'yı monte edin.
3. Sürfile yapıcının/overloğun sol yandaki kapağını açın. Kordonlama Bıçağı K1'i nervür ayağının üstündeki kanalın altına kaydırın ve kılavuzun üstündeki çentiği, iğne plakasının üstündeki deliğin içine sokun. Sol kapağı kapatın.
4. Kumaşı, ön yüzü yukarıya bakacak şekilde, kılavuzun üstüne ve ayağın altına yerleştirin.
5. İğneleri kumaşın içine indirin ve ayağı indirin.
6. Birkaç dikiş diki. Durun ve iplikleri baskı ayağının yakınında tuturun. Orta hızda dikmeye devam edin.

Önerilen Kumaş: İnce kumaşlar.

İpucu: Bir sonraki nervür için baskı ayağı kenarını kılavuz olarak kullanın. Nervürler arasında daha fazla mesafe isterseniz Kapitone Kılavuzunu kullanabilirsiniz.

Kordonlama Bıçağı K1



820312-096 4874/4872/4862/4852

Kordonlama Bıçağı K1, dolgulu nervürler yaratmak için Kordonlama Ayağı K ile birlikte kullanılır.

Kordonlama Kılavuzu K2



820310-096 4874/4872/4862/4852

Kordonlama Kılavuzu K2, ipek veya sırma şerit kullanarak dolgulu nervürler yaratmak için, Kordonlama Ayağı K ile birlikte kullanılır.

1. Makineyi 2 iğneli reçme kenar baskısı – dar'a ayarlayın.
2. Kordonlama Ayağı K'yı monte edin.
3. İpi, Kordonlama Kılavuzu K2 üzerindeki sol açıklıktan geçirin.
4. Sürfile yapıcının sol yandaki kapağını açın ve Kılavuz K2'nin üzerindeki çentiği, iğne plakasının içindeki deliğe sokun. Kapağı kapatın.
5. İpi, ayağın arkasında 2" (5 cm)'lik bir kuyruk bırakarak, ayağın üstündeki nervür kanalının altına yerleştirin.
6. Kumaşı, ön yüzü yukarı bakacak şekilde, ipin üstüne ve baskı ayağının altına yatırın. İğneleri kumaşın içine indirin ve baskı ayağını alçaltın.
7. Birkaç dikiş diki. Durun ve iplikleri baskı ayağının yakınında tuturun. Orta hızda dikmeye devam edin.

Önerilen kumaş: İnce kumaşlar.

1. Sürfile yapıcıyı/overloğu yuvarlatılmış kenar veya 3 iplikli overloklu dikiş yeri – geniş veya dar'a ayarlayın.
2. Üstteki lüperde dekoratif iplik, iğneye ve alttaki lüperde çok amaçlı sürfile ipliği geçirin.
3. Bant ve Örmeye Ayağı Q'yı monte edin. Kesim genişliği kadrancını en geniş ayarına getirin. Kesim bıçağını aşağı pozisyona getirin.
4. Dar ipi veya bandı, Kordonlama Kılavuzu K2 üzerindeki sağ açıklıktan geçirin.
5. Sürfile yapıcının sol kapağını açın ve Kordonlama Kılavuzu K2'nin alt tarafındaki çentiği iğne plakasının içindeki deliğe sokun. Kapağı kapatın.
6. İpliği iğnenin sağına yerleştirin ve baskı ayağını alçaltın.
7. Sabit bir hızda diki.


Önerilen kumaş: Kordon, kurdele veya bant.

Ayrıca Kordonlama Kılavuzu K2, kendi dekoratif örmeye kenar şeridinizi yaratmanız için Bant ve Örmeye Ayağı Q ile birlikte kullanılabilir.



Örtüler veya perdeler gibi büyük projeler, bir sürfile yapıcı/overlokla mükemmel bir şekilde dikilebilir. Özel baskı ayakları, harika sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır. Kenarlar profesyonel bitişlere sahip olur.
İpucu: Her dikiş yerini dekoratif bir detaya dönüştürmek için kontrast renkte iplik kullanın.

Boncuk Kenar Ayağı P



820315-096 **4874/4872/4862/4852**

Boncuk Kenar Ayağı P, boncuklu kenar süsü ve inciler tutturmak için kullanılır. Ayağın altındaki kanal, boncukların serbestçe hareket etmesini sağlar.

1. Makineyi, 2 iplikli yassı kilit – geniş'e veya 2 iplikli yassı kilit – dar'a ayarlayın.
2. Boncuk Kenar Ayağı P'yi monte edin.
3. Boncuk ebadına (minimum 4 mm.) göre dikiş uzunluğunu 2.5 ve 4 arasında ayarlayın.
4. Lüper kapağını açın, üst bıçağı indirin, lüper kapağını tekrar kapatın.
5. Boncukları baskı ayağı kanalının altına yerleştirin ve baskı ayağının arkasından öteye doğru uzatın. Baskı ayağını indirin.
6. Boncukları yerlerinde tutmak için, volanı döndürerek ilk 2 dikişi dikiş.
7. Suyla çıkan bir işaret kalemle kumaşın üzerine bir çizgi çizin ve kumaşı bu çizgiden katlayın. Katlanmış kumaşı baskı ayağının altına, iğne plakasının kenarından yaklaşık 1/8 inç (3 mm) uzağa yerleştirin. Dikişin yarısı kumaş üzerinde, yarısı kat kenarının dışında olacaktır. İğneyi kumaşın içine indirin. Katı yönlendirerek yavaşça dikiş. Kumaşı düz olarak çekin.

Önerilen kumaş: Kot, sweatshirt muflonu, keten, saten.

Gizli Dikiş Baskı Ayağı D



820319-096 4874/4872/4862/4852

Gizli Dikiş Baskı Ayağı D, gizli kenar baskılarını ve dekoratif dikişleri dikmek için kullanılır.

1. Makineyi, 3 iplikli overlok dar dikişe veya 4 iplikli overloğa ayarlayın.
2. Gizli Dikiş Baskı Ayağı D'yi monte edin.
3. Kenar baskısını istenilen miktarda katlayın ve ütöleyin. Kenar baskısını, kumaşın sağ tarafına doğru kendi üzerine kıvrın. Kenarı 1/4 inç (6 mm) açık bırakın.
4. Kenar baskısını, kat, kılavuza karşı olarak, ayağın altına yerleştirin. Kılavuzu, iğne katın bir ipliğini yakalayacak şekilde ayarlayın.

Not: 2 iplikli dar sürfile dikiş yeri de kullanılabilir.

Önerilen kumaş: Yün, gabardin, triko, keten.

(hobbylock 4764 için iki farklı ayak mevcuttur. Gizli Dikiş Baskı Ayağı 0.5, ince-orta kalınlıkta kumaşlar için kullanılır. Gizli Dikiş Baskı Ayağı 1.0, orta kalınlıkta-kalın kumaşlar için kullanılır)

Cetveli Kenar Kılavuzu (Ölçü Birimli Kenar Kılavuzu)



820322-096 4874/4872/4862/4852

Cetveli Kenar Kılavuzu, kumaş kenarını yönlendirmek, kesim genişliklerini ve dikiş yeri genişliklerini eş zamanlı ölçmek için Standart Baskı Ayağıyla birlikte kullanılır.


Kesintisiz biye yaratmak için:

1. Sürfile yapıcıyı 3 iplikli overlok dikiş yeri – dar'a ayarlayın.
2. Standart Baskı Ayağını monte edin ve levveyi B pozisyonuna ayarlayın.
3. Kumaşın bir tarafındaki kenardan yaklaşık 12 inç (30.5 cm) uzağa bir işaret koyun. Bu işaretten üst köşeye bir çizgi çizin. Kumaşı bu çizgiden keserek düzeltin. Kenarın 1 1/8 inç (2.8 cm) uzağına bir işaret koyun.
4. Kesilen kenarları 1 1/8 inç (2.8 cm) uzatılanla birlikte dikiş. Böylece spiral bir dikiş yeri olan ilginç biçimli bir boru oluşacaktır.
5. İğneyi ve ipliği sürfile yapıcıdan çıkarın.
6. Ölçü Birimli Kenar Kılavuzunu, Aksesuar Tutucu Tabanına monte edin ve makineye sabitleyin.
7. Kumaşı kılavuzun üzerine yerleştirin ve biyenin uzun boy-larını kesin. Uzatılmış kumaş kenarı, kılavuzun yanına hafifçe dokunacaktır. Biye genişliğinin eşit olması için kumaşı düz tutmak önemlidir.

Önerilen kumaş: Tüm kumaşlar.

*Ayrıca Aksesuar Tutucusu ve Tutturma Vidalarına ihtiyacınız olacaktır (sayfa 77'ye bakın).

Dantel ve Örmek Kılavuzu H1



820303-096 4874/4872/4862/4852

Dantel ve Örmek Kılavuzu H1, dantel veya örmeyi kumaşın alt tarafına uygulamak için Çok Amaçlı Ayak M ile birlikte kullanılır.

1. Makineyi, 2 iğneli reçme kenar baskısı – geniş, reçme kenar baskısı – dar veya 3 iğneli reçme kenar baskısına ayarlayın.
2. Çok Amaçlı Ayak M ile Dantel ve Örmek Kılavuzu H1'i monte edin.
3. Kumaşın kenar baskısını 1/4 inç (6 mm) kıvrın, parmakla veya ütüyle bastırın.
4. Katlanmış kenarı H1 kılavuzuna yerleştirin ve kumaşı, baskı ayağının altına kaydırın.
5. Danteli, H1 Kılavuzun sağ tarafına ve baskı ayağının altına yerleştirin.
6. İlk birkaç dikişi dikiş ve dikiş pozisyonunu, sağ dikiş, kenara olabildiğince yakın olacak şekilde, baskı ayağı üzerindeki vidayla ayarlayın. Kumaşı sol elinizde, danteli sağ elinizde tutun ve dikmeye devam edin.

Önerilen kumaş: Patiska, pamuklu, triko.

Kenar Baskı Kılavuzu H2



820301-096 **4874/4872/4862/4852**

Kenar Baskı Kılavuzu H2, kumaşın 1 inçini (2.5 cm.) kıvrırmak ve reçme dikişiyle kenar baskısı yapmak için Çok Amaçlı Ayak M ile kullanılır.

1. Sürfile yapıcı/overloğu 2 iğneli reçme kenar baskısı – geniş veya 3 iğneli reçme kenar baskısına ayarlayın.
2. Çok Amaçlı Ayak M'yi monte edin.
3. Kumaşın kenar baskısını 1 inç (2.5 cm.) kıvrırın ve yerinde ütöleyin.
4. Kumaşı ayağın altına yerleştirin ve H2 kılavuzu, Çok Amaçlı Ayak M'nin üzerine takın. İğneleri kumaşın içine indirin.
5. Yavaşça dikmeye başlayın ve dikmeye devam ederken katlanmış kenar baskınızı sağ elinizle yönlendirin.

Not: Bu dikiş her iki taraftan mükemmel görünür. 1 inçlik kenar baskınızı kumaşın sağ tarafına doğru katlayın ve ters taraftan dikişin. Bu metot, ilmekleri projenizin sağ tarafına yerleştirilerek tıpkı kaliteli hazır giyim gibi görünmesini sağlayacaktır.

Önerilen kumaş: Trikolar, sweatshirt muflonu, pamuklular, dokumalar.

Biye Kılavuzu H3



820304-096 **4874/4872/4862/4852**

Biye Kılavuzu H3, biye bant kenarını reçme dikişiyle uygulamak için Çok Amaçlı Ayak M ile kullanılır. Masa örtüleri, battaniyeler veya Amerikan servisler için mükemmeldir.

1. Makineyi 2 iğneli reçme kenar baskısı – geniş'e ayarlayın.
2. Biye kumaşından 1 1/2 inç (4 cm.) genişliğinde bir parça kesin. 1 inçlik (2.5 cm.) bitmiş bir katlanmış genişlik elde etmek için bandın iki tarafından 1/4 inç (6 mm.) alta kıvrıp ütöleyin.
3. Katlanmış kenarları Kılavuz H3'ün içine yerleştirin. Biye kumaşını ayağın 1/4 inç (6 mm.) altına yerleştirin ve Kılavuz H3'ü Çok Amaçlı Ayak M'ye takın.
4. Birkaç dikiş dikişin ve biyeyi yerinde tutun. Kumaşı, katlanmış biye bantının arasındaki yuvaya sokun ve dikmeye devam edin.

Not: Ayrıca, 2 iğneli reçme kenar baskısı – dar (Program 01) veya 3 iğneli reçme kenar baskısı (Program 03) kullanılabilir (sadece 4872).

Önerilen kumaş: Pamuklular, dokumalar, önceden kapitone yapılmış kumaşlar.

Çok Amaçlı Ayak M



820302-096 **4874/4872/4862/4852**

Çok Amaçlı Ayak M, Dantel ve Örne Kılavuzu H1, Kenar Baskısı Düzeni Kılavuzu H2 veya Biye Bandı Kılavuzu H3 ile kullanılabilir (Standart Aksesuar)



Kayış ve Kemer Köprü ayağıyla kemer köprülerini yıldırım hızıyla yapın. En kaliteli hazır giyim kadar mükemmel olacaklardır. İlginç süslemeler yaratmak için onları çizgiler olarak kullanabilirsiniz. Hızlı ve mükemmel büzgüler için, sürfile/overlok makinesini hiçbir şey alt edemez.

Kayış ve Kemer Köprü Ayağı L



820313-096 4874/4872/4862/4852

Kayış ve Kemer Köprü Ayağı L, kayış ve kemer köprülerini bir reçme dikişle yaratmak için kullanılır. Biye bandı, Kayış ve Kemer Köprü Ayağı L'nin içine doğru yerleştirildiğinde, otomatik olarak alta katlanır.

1. Makineyi 2 iğneli reçme kenar baskısı – geniş veya 3 iğneli reçme kenar baskısına ayarlayın.
2. 1 1/8 inç (2.8 cm) genişliğinde bir biye kumaşı bandı kesin (kalın kumaşlarda, bantların biraz daha dar olması gerekir), tek ucu 45 derece açılı kesilmiş olsun.
3. Kesik açığı, kumaşın ön yüzü yukarı bakacak şekilde Kayış ve Kemer Köprü Ayağının içine sokun. Biye bandını aşağıya çekin ve ayağın arkasından uzatın.
4. Kayış ve Kemer Köprü Ayağı L'yi makineye monte edin.
5. İlk birkaç dikiş dikiş. Durun ve iğneyle lüper ipliğini baskı ayağına yakın olarak tutturun. Orta hızda dikiş. Kumaşın düzgün beslendiğinden emin olmak için kontrol ederek dikmeye devam edin.

Önerilen kumaş: İnce kot, pamuklu.

Büzgü/Kırma Ayağı G



820318-096 4874/4872/4862/4852/4842

Büzgü/Kırma Ayağı G, iki kumaş katının aynı anda dikilmesi ve büzülmesi için mükemmeldir. Büzgüyü, daha yüksek bir diferansiyel besleme ve dikiş uzunluğunu ayarlayarak artırabilirsiniz.

1. Makineyi 4 iplikli overlok dikiş yerine ayarlayın. Diferansiyel besleme: 2.
2. Büzgü Ayağı G'yi takın.
3. Alt kumaş katını, üst kesiciye kadar, ön yüzleri birleşik olarak, iğne plakası ve Büzgü Ayağı G arasına sokun.
4. Üst kumaş katını, ön yüzü aşağıda olarak, alt katla eşit olduğundan emin olarak, Büzgü Ayağı G'nin açıklığına yerleştirin.
5. Baskı ayağını indirin ve dikiş. Alt kat tansiyonsuz yönlendirirken, üst katı gergin tutun. Büzgü yapılırken katları birarada dikiş.

Önerilen kumaş: İnce kumaşlar.

İpucu: Gerekirse iğne ipliğinin tansiyonunu artırın.


Lastik Büzgü Kılavuzu 7.5 mm, 10 mm, 13 mm



820339-096 4874/4872/4862/4852/4842

Lastik veya kurdeleleri yerlerine kolayca dikmek için bu Büzgü Kılavuzunu Çok Amaçlı Ayak C ile birlikte kullanabilirsiniz. Üç lastik Büzgü Kılavuzu tek pakette bulunmaktadır.

Çok Amaçlı Ayak C



820317-096 4874/4872/4862/4852

Çok Amaçlı Ayak C'yi, reçme dikişi veya dört iplikli sürfile dikişiyle lastik veya kurdeleleri yerlerine kolayca dikmek için, çeşitli Lastik Büzgü Kılavuzlarından (7.5 mm, 10 mm, 13 mm) biriyle birlikte kullanın.

1. Makineyi 3 iplikli overlok – geniş veya 4 iplikli overlok dikiş yerine ayarlayın.
2. Çok Amaçlı Ayak C'yi monte edin.
3. Lastiğinin ebadına uygun Lastik Büzgü Kılavuzunu seçin. Lastik Büzgü Kılavuzunu, Çok Amaçlı Ayak C'ye monte edin.
4. Lastik Büzgü Kılavuzu'nun üstündeki vidayı gevşetin ve lastiği yuvanın içine yerleştirin. Lastiği, ayağın arkasından öteye uzayacak şekilde, ayağın altına çekin.
5. Büzgü oranını ayarlamak için Lastik Büzgü Kılavuzu'nun üstündeki vidayı sıkın.
6. Lastik, iğnelerle aynı hızda olacak şekilde, ayarlanabilen kılavuzu yerleştirin.
7. Kumaşı lastiğin altına yerleştirin. İlk birkaç dikişi volanı çevirerek elle dikiş. Orta hızda dikmeye devam edin.

Not: Test dikişi yapın ve Lastik Büzgü Kılavuzunu dolgunluk için ayarlayın. Lastiği kesmeyip, sadece kumaşı kesmeye dikkat edin.

Önerilen kumaş: Pamuklular, triko, ince örmeler.

İpucu: Çok Amaçlı Ayak C ve Lastik Büzgü Kılavuzlarını; bantları, lastik iplikleri, v.b. dikerken kılavuz olarak da kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, parçaların içinden tansiyonsuz geçmesi için vidayı gevşetin.

Bant Biyeleyici



820314-096 4874/4872/4862/4852

Bant Biyeleyici, kenarları, önceden kesilmiş, farklı genişliklerde biye bandıyla biyelemek için kullanılır.

1. Makineyi zincir dikişe veya reçme kenar baskısı – dar'a, reçme kenar baskısı – geniş'e veya 3 iğneli reçme kenar baskısına ayarlayın.
2. Bant Biyeleyiciyi monte edin.
3. Herhangi bir ebatla, önceden katlanmış biye bandı kullanılabilir. Biye bandının bir ucuna 45 derecelik bir açı kesin.
4. Bant Biyeleyicinin önündeki kılavuzun içine kesilmiş açığı besleyin ve biye bandını, ayağın ötesine uzayacak şekilde, ayağın altına çekin.
5. Kılavuz açıklığını, biye bandının kenarları kılavuzun sol yanına hafifçe dokunana kadar vidayla ayarlayın. Biye kılavuzunun pozisyonunu arka vidayla ayarlayın.
6. İğneyi, biye bandının içine indirin ve hizalanmayı kontrol edin. Gerekirse kılavuz pozisyonunu arka vidayla tekrar ayarlayın.
7. Kumaş kenarını biye bandının içine yerleştirin. Baskı ayağını indirin.
8. Birkaç dikiş dikiş. İplikleri baskı ayağına yakın tutturun. Kumaşı sol elinizde, biye bandını sağ elinizde tutarak dikmeye devam edin.

Önerilen kumaş: Orta kalınlıkta veya kalın kumaşlar, kapitone kumaşlar.


Şeffaf Baskı Ayağı F






820300-096 4874/4872/4862/4852

Kumaş Birleştirme Kılavuzu F2, Dantel Kılavuzu F3 ve Kumaş Patı Kılavuzu F4 ile birlikte kullanılacak standart dikiş ayağı.

Kumaş Birleştirme Kılavuzu F2



820308-096 4874/4872/4862/4852



Kumaş Birleştirme Kılavuzu F2, iki bitmiş kumaş parçasını, aralarında sabit aralıkla birleştirmek için Şeffaf Baskı Ayağı F (standart aksesuar) ile birlikte kullanılır. Reçme dikişi lüper ipliği, açık alanda görünür. Bu, dar bir kurdele veya dekoratif iplik dokumak için mükemmel bir yerdir.

1. Makineyi 2 iğneli reçme kenar baskısı – geniş'e ayarlayın.
2. Sürfile yapıcı/overloğun sol kapağını açın ve Kumaş Birleştirme Kılavuzu F2'nin alt tarafındaki çentiği, iğne plakasındaki deliğe yerleştirin. Kapağı kapatın.
3. İki kumaş parçasının arka yüzüne 5/8 inçlik (1.5 cm.) bir kenar baskısı ütöleyin. En iyi sonuçların elde edilmesi için, ütömeden önce ham kenarlar 2 veya 3 iplikli overlok dikişiyle önceden bitirilmiş olmalıdır.
4. Katlanmış kenarlardan birini Kılavuz F2'nin her bir yanına yerleştirin. Kumaşların ikisini ayağın altına yerleştirin ve yerinde tutmak için iğneleri kumaşın içine indirin. Baskı ayağını indirin.
5. Düşük hızda dikmeye başlayın ve devam edin. Düzgün yönlendirmeyi sağlamak için dikerken kumaşı kontrol edin.

Önerilen kumaş: İnce kumaşlar.



Dantel Kılavuzu F3



820305-096 **4874/4872/4862/4852**

Dantel Kılavuzu F3; danteli, reçme kenar baskısıyla kumaşın üst tarafına uygulamak için, Şeffaf Baskı Ayağı F (standart aksesuar) ile birlikte kullanılır.

1. Makineyi 2 iğneli reçme kenar baskısı – geniş'e ayarlayın.
2. Şeffaf Baskı Ayağı F'yi monte edin.
3. Sürfile yapıcı/overloğun sol kapağını açın ve Dantel Kılavuzu F3'ün alt tarafındaki çentiği, iğne plakasındaki deliğe yerleştirin. Kapağı kapatın.
4. Kumaşın ön yüzüne 1/4 inçlik (6 mm.) kenar baskısı ütöleyin. Dantel yerine dikildiğinde ham kenarı kaplayacaktır.
5. Katlanmış kumaş kenarını, kılavuzun sol tarafındaki alt bölümün içine ve baskı ayağının altına yerleştirin. Danteli, kılavuzun sağ tarafındaki üst bölümün içine ve ayağın altına yerleştirin.
6. İğneleri dantelin ve kumaşın içine indirin. Baskı ayağını alçaltın.
7. Kumaşı sol elinizde, danteli sağ elinizde tutarak dikmeye başlayın ve dikmeye devam edin.

Önerilen kumaş: Pamuklu, patiska, triko.

Kumaş Patı Kılavuzu F4



820309-096 **4874/4872/4862/4852**

Kumaş Patı Kılavuzu F4, dikiş dikerken patlı dikiş yerlerini otomatik olarak katlamak için, Şeffaf Baskı Ayağı F (standart aksesuar) ile birlikte kullanılır.

1. Makineyi 2 iğneli reçme kenar baskısı – geniş'e ayarlayın.
2. Şeffaf Baskı Ayağı F'yi monte edin.
3. Sürfile yapıcı/overloğun sol kapağını açın ve Kumaş Patı Kılavuzu F4'ün alt tarafındaki çentiği, iğne plakasındaki deliğe yerleştirin. Kapağı kapatın.
4. Alttaki kumaşın 2 inçini (5 cm), ön yüzün 3/8 inçine (1 cm) kadar katlayın (ön yüzler bir arada olmalıdır). Bu kumaşı, ön yüzü yukarıda olacak şekilde, kılavuzun sol alt bölümünün içine yerleştirin. Kumaşın ham kenarını, yay gibi katlanacak şekilde, kılavuzun içine uzatın.
5. Üstteki kumaşın 2 inçini (5 cm.), arka yüzün 3/8 inç altına kadar katlayın. Üst kumaşı, kılavuzun sağ üst bölümünün içine sokun.
6. Üst ve alt kumaşları, baskı ayağının altına yerleştirin, iğneleri kumaşın içine indirin ve baskı ayağını düşürün.
7. Birkaç dikiş dikiş ve iplikleri baskı ayağına yakın tutturun. Dikmeye devam ederken, düzgün yönlendirmek için kumaşı kontrol edin.

Önerilen kumaş: Kot, ağır kumaş, çok güçlü bir dikiş yeri gerektiren her kumaş.

Aksesuar Tutucusu



820321-096 **4872/4862/4852**

* ile işaretlenen aksesuar, bu tutucuya Tuturma Vidalarıyla monte edilir.

Tuturma Vidaları



820338-096 **4872/4862/4852/4842**

Tuturma Vidalarını, * ile işaretlenen aksesuarı Aksesuar Tutucuya monte etmek için kullanabilirsiniz.

Bölmelere göre İÇİNDEKİLER



MAKİNELER

creative 2134	4
creative 2170	4
creative vision	4
expression 2028	5
expression 2038	5
hobby 1122	5
hobby 1132	5
hobby 1142	5
performance 2058	4
quilt expression 2048	5
select 2.0	5
select 3.0	5
select 4.0	5



DİKİŞ

■ DİKİŞ PROJELERİ

DEKORATİF DİKİŞ PROJESİ	9
KAPİTONECİNİN DİKİŞ PROJESİ	9
APLİKEYE BAŞLAYIN	9
NOSTALJİ İLE DİKİŞE BAŞLAYIN	8

■ Dikiş

IDT™'li Ayarlanabilen Kılavuz Ayağı	13
Ayarlanabilen Sürfile Ayağı	11
Biye Ayağı	19
IDT™'li İki Seviyeli Üst Dikiş Ayağı	22
Gizli Dikiş Ayağı	19
Masuralar	23
İlik Ayağı ve Kılavuzu	15
IDT™'li Lastik Ayağı	18
Kumaş Patı Dikiş Ayağı	12
Parmak Korumucu	23
Serbest hareketli/Örgü Ayağı	22
Gizli Fermuar Ayağı	16
Triko kenarı Ayağı	11
Dar Kenar Dikiş Ayağı	20
Yapışmayan Deri Dikme Ayağı	21
Sürfile Ayağı	11
Kenar Kıvrırma Ayağı	19
Silindir Deri Dikme Ayağı	21
IDT™'li Dikiş Yeri Kılavuzu Ayağı	12
Düğme Dikme Ayağı	14
Standart Baskı Ayağı	10
Fermuar Ayağı	17

■ Dekoratif Aksesuarlar

7/9 Delikli Kordonlama Ayağı	34
Aplike Ayağı	26
Boncuk Ayağı, 2 - 3 mm, 4 mm ve 6 mm	28
Kumaş Birleştirme Ayağı	33
IDT™'li Hareketli Desen Dikiş Ayağı	28
Püskül Ayağı	29
Dairesel Nakış Kılavuzu	34
Şeffaf Ayak	37
Nakışlama/Örme Ayağı	36
creative Mekik	29
creative Makara Ünitesi	37
Dekoratif Kenar Seridi Ayağı	32
Gözcük Plaka Seti	33
Fantezi Dikiş Ayağı	37
Saçak/Püskül Baskı Ayağı	27
Büzgü Ayağı	35
Maksi Dikiş Ayağı	37
Yapışmayan, Dekoratif Dikiş Ayağı	36
Açık Parmak Aplike Ayağı	27
Nervür Bıçağı	25
Dekoratif Dikiş Kılavuzlu, Nervür Ayağı	25
Nervür Ayağı, 5, 7 ve 9 kanallı	24
Kordon Biye Ayağı	31
Kurdele, Pul-Payet Dikme Ayağı	32
Plise Ayağı	35
IDT™'li Dekoratif Zig Zag Ayağı	28
Üç Kanallı Kordonla/İple Süsleme Ayağı	27
Çift Fıtlı Ayağı	31
Fıtlı Dikme Ayağı	30

■ İğneler

Çeşitli İğne Paketleri	40
Yuvarlak Uçlu İğne	40
Kot İğnesi	38
Nakış İğnesi	41
Microtex İğnesi	39
Kapitone İğnesi	38
Streç İğnesi	39
Streç Çift İğne	40
Üst Dikiş İğnesi	41
Uçlu İğne	40
Çift İğne/İkiz İğne - Özel	39
Genel Kullanım İğnesi	41
Kanatlı (Wing) İğne	39

■ Çantalar

Aksesuar Çantası	43
Nakış Çantası	43
Makine Çantası	42



NAKİŞ

■ Nakış Koleksiyonları

■ Yaratıcı KASNAKLAR/Aksesuarlar

creative 120 KARE KASNAK, 120 x 120 mm	48
creative Tüm Kumaşlar için KASNAK II, 150 x 150 mm	48
creative Tüm Kumaşlar için KASNAK, 130 x 130 mm	49
creative DELUXE KASNAK, 360 x 200 mm	48
Yaratıcı Nakış Ayağı	51
creative SONSUZ KASNAK, 180 x 100 mm	48
creative GRAND DREAM KASNAĞI, 360 x 350 mm	47
creative GRAND (BÜYÜK) KASNAK, 250 x 225 mm	48
creative KASNAK 80, 80 x 80 mm	49
creative KASNAK ADAPTÖRÜ	50
creative SİHİRLİ KASNAK	50
creative KASNAK, 225 x 140 mm	49
creative ANA KASNAK, 240 x 150 mm	48
creative KÜÇÜK KASNAK, 80 x 50 mm	49
creative DİKDÖRTGEN KASNAK, 120 x 115 mm	49
creative YUVARLAK KASNAK, 120 x 115 mm	49
creative YUVARLAK KASNAK, 80 x 80 mm	49
creative Sekiz Makaralı İplik Ünitesi	51
Nakış/Sensörmatik Serbest Hareketli Ayak	51

■ Yaratıcı yazılım

creative 4D Cross Stitcher (Çapraz Dikişçi)	54
creative 4D Design Enhancer (Tasarım Çoğaltıcı)	54
creative 4D Nakış	54
creative 4D Embroidery (Nakış) Ekstrası	54
creative 4D Organizer (Düzenleyici)	55
creative 4D Sketch (Eskiz)	54
creative 4D Akıllı Kart İstasyonu	55
creative 4D Suite	55
Programlanabilir creative Kart	54
Kişisel Akıllı Kart	54
USB Nakış Hafıza Kartı	54



KAPİTONE

■ Aksesuarlar

1/4 inç Kapitone Ayağı, IDT™'li	58
1/4 inç Sağ Kılavuz Ayağı, IDT™'li	59
1/4 inç Şeffaf Kapitone Ayağı, IDT™'li	59
1/4 inç Şeffaf Sağ Kılavuz Ayağı, IDT™'li	59
Şeffaf Kanallı Dikiş Ayağı, IDT™'li	60
Çift Besleyicili Kapitone Kılavuzu	63

Kenar Kılavuzu/Kapitone Yapma Kılavuzu	61
Serbest Hareketli Kılavuz Aparatı	63
Şeffaf Uçlu, Serbest Hareketli Ayak	61
Kapitone Masası	63
Kapitone Yapma Kılavuzu	61
Sensörmatik Serbest Hareketli Ayak	60
Kanallı Dikiş Ayağı, IDT™'li	60
Yuvarlak İğne Delikli, Düz Dikiş Ayağı	62
Düz Dikiş İğne Plakaları	62
İnç İşaretli, Standart Zigzag İğne Plakası	62



SÜRFİLE YAPICI/OVERLOKLAR

■ Makineler

coverlock 4852	66
coverlock 4862	66
creative coverlock 4874	66
hobbylock 4764	66
hobbylock 4842	66

■ Aksesuarlar

Aksesuar Tutucusu	77
Bant ve Örgü Ayağı Q	67
Boncuk Kenar Ayağı P	70
Biye Kılavuzu H3	72
Gizli Dikiş Baskı Ayağı D	71
Kumaş Birleştirme Kılavuzu F2	75
Kordonlama Bıçağı K1	69
Kordonlama Ayağı K	69
Kordonlama Kılavuzu K2	69
Cetvelli Kenar Kılavuzu	71
Lastik Büzgü Kılavuzları 7,5 mm, 10 mm, 13 mm	74
Kumaş Patı Kılavuzu F4	76
Büzgü/Kırma Ayağı G	73
Kenar Bakışı Kılavuzu H2	72
Dantel ve Örne Kılavuzu H1	71
Dantel Kılavuzu F3	76
Çok Amaçlı Ayak C	74
Çok Amaçlı Ayak M	72
Biye Dikiş Ayağı	68
Tutturma Vidaları	77
Kayış ve Kemer Köprü Ayağı L	73
Şeffaf Baskı Ayağı F	75
Bant Biyeleyici	74



ORİJİNAL, 35'i aşkın yıldır
sadece Pfaff'tan!

Mükemmel bir dikiş yerinin sırrı nedir?

IDT™

Üstten ve alttan
kesinlikle eşit
kumaş beslemesi.

Kumaşınız, herhangi bir dikişte, dikişin uzunluğu ve genişliği ne olursa olsun üstten ve alttan aynı anda beslenir. Sonuçta, kumaş kesinlikle kaymaz veya kıpırdamaz, bu da kapitone yapmayı mükemmel hale getirir. Dikiş makinesinin tam üstüne yerleştirilmiş orijinal IDT™'ye sadece Pfaff sahiptir!

Pfaff bayiniz:



Düzenli olarak Pfaff web
sitesini ziyaret edin!

Burada Pfaff creative Web mağazasını –
nakış tasarımları için çok büyük bir on-line
mağaza – ve ücretsiz indirebileceğiniz
birçok dikiş projesi bulacaksınız!

www.pfaff.com